TOPFIELD

TF 7700 HD PVR TF 7710 HD PVR

Gebruiksaanwijzing

High Definition Digitale satellietontvanger

Personal Video Recorder









The lighting flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

Inhoudsopgave

1	Inle	iding 1
	1.1	Inleiding
	1.2	Bediening van de digitale ontvanger
		1.2.1 Het frontpaneel
		1.2.2 De afstandsbediening 5
	1.3	Wat is een common interface?
2	Inst	allatie
	2.1	Doosinhoud
	2.2	Veiligheidsvoorschriften
	2.3	Aansluitingen achteraan
	2.4	De digitale ontvanger aansluiten 13
		2.4.1 Aansluiten op de satellietantenne 13
		2.4.2 Aansluiten op de Televisie
		2.4.3 Aansluiten van de video recorder 16
		2.4.4 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen 16
3	Voo	rkeursinstellingen 18
	3.1	Taalinstellingen 18
	3.2	Video- en geluidsinstellingen 19
		3.2.1 Kleurmodel

		3.2.2	Video recorder 2	21
		3.2.3	Beeldverhouding	2
		3.2.4	Hoge definitie televisie 2	2
		3.2.5	Geluidsmodus	3
	3.3	Lokal	e tijd instellen	4
	3.4	Kinde	rslot	5
	3.5	OSD a	aanpassen	7
	3.6	Tijdve	rschuiving inschakelen	7
4	Kan	alen in	stalleren 2	8
	4.1	Televi	siediensten zoeken	8
		4.1.1	LNB-instellingen configureren	8
		4.1.2	DiSEqC 1.2 instellingen configureren 3	51
		4.1.3	USALS instellingen configureren	2
		4.1.4	Zenders zoeken	4
	4.2	Diens	ten kopieren	6
	4.3	Terug	naar fabrieksinstellingen 3	7
5	Dag	elijks g	gebruik 3	8
	5.1	Gelui	dsvolume bediening 3	8
	5.2	Televi	sie kijken	8
		5.2.1	Een favoriet bekijken	1
		5.2.2	Programma-informatie oproepen 4	2
		5.2.3	Een audiospoor selecteren 4	.3
		5.2.4	Ondertiteling	.3
		5.2.5	Teletekst gebruiken	3
	5.3	Een el	ektronische programmagids openen 4	4
	5.4	Een m	ultifeeddienst selecteren 4	5
	5.5	Kijker	1 met tijdverschuiving	:6

vi Inhoudsopgave

6	Die	nstenlij	sten	48
	6.1	Zende	er lijst bewerken	48
	6.2	Favor	ietenlijst bewerken	50
	6.3	De ge	gevens van de ontvanger doorsturen	53
7	Opr	nemen e	en weergeven	54
	7.1	Een p	rogramma opnemen	54
		7.1.1	Onmiddellijk opnemen met de afstandsbediening	55
		7.1.2	Opnemen met de timer	56
		7.1.3	Opnemen met de elektronische programmagids	59
		7.1.4	Opnemen bij tijdverschuiving	59
		7.1.5	Een betaaldienst opnemen	60
	7.2	Bestar	ndslijst	61
	7.3	Een oj	pname weergeven	63
		7.3.1	Weergave in slowmotion	64
		7.3.2	Versnelde weergave	64
		7.3.3	Opnamen in blokken weergeven	65
		7.3.4	Een bladwijzer toevoegen	65
		7.3.5	Een opname herhaaldelijk weergeven	66
		7.3.6	Een gecodeerde opname weergeven	67
	7.4	Een M	IP3 afspelen	67
	7.5	Harde	schijf formatteren	68
8	Firn	nware u	ıpdates en datatransfers	69
	8.1	Updat	te met behulp van een USB geheugen stick	70
	8.2	Van ee	en computer via RS-232 poort	71
	8.3	Van ee	en andere digitale ontvanger via RS-232 poort	72
	8.4	De fir	mware updaten via OTA	73

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Inleiding

De TF 7700 HD PVR/TF 7710 HD PVR digitale ontvanger voldoet volledig aan de internationale Digital Video Broadcasting (DVB) standaard en kan digitale uitzendingen ontvangen. Om de ontvanger te gebruiken , heeft u een antenne nodig welke correct moet worden geïnstalleerd

Opmerking

In het algemeen stellen wij een kanaal gelijk met een frequentie. (een analoge uitzending). Bij een digitale uitzending heeft ieder kanaal niet meer zijn eigen frequentie maar deelt met meerder TV en Radio kanalen een frequentie. Zo'n frequentie wordt aangeduid als een transponder. Om verwarring te voorkomen wordt in deze handleiding het woord Service gebruikt in plaats van kanaal om een zender aan te duiden.

De TF 7700 HD PVR/TF 7710 HD PVR digitale ontvanger heeft de volgende functies:

De digitale ontvanger ondersteunt DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, DiSEqC 1.2 en USALS.

- De digitale ontvanger kan maximaal 5000 televisie- en radiodiensten in het geheugen vastleggen.
- De Elektronische Programma Gids (EPG) geeft een overzicht van de geplande programma's voor de komende uren.
- U kunt de service lijst bewerken en uw eigen favorieten lijst samenstellen.
- U kunt informatie raadplegen over een televisie-of radioprogramma tijdens het bekijken.
- U kunt de firmware van de digitale ontvanger updaten; dit wordt mogelijk gemaakt door Topfield.
- De digitale ontvanger is uitgerust met een digitale videorecorder met twee tuners. Hiermee kunt u onafhankelijk programma's opnemen van verschillende diensten, of u er nu naar kijkt of niet.
- Dankzij de grote geheugencapaciteit van de ingebouwde harde schijf kunt u tot 60 uur beeld- en geluidsmateriaal opslaan (bij een geheugen van 200 gigabyte) met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit.
- Tijdverschuiving is een bijzondere technische functie. U kunt het programma waar u naar kijkt stopzetten en later verder kijken. U kunt snel om het even welk deel van het programma terugvinden door vooruit of achteruit te spoelen.
- Terwijl u een programma opneemt, kunt u een ander programma uit het archief bekijken.

1.2 Bediening van de digitale ontvanger

De digitale ontvanger wordt bediend met de afstandsbediening en de toetsen op het frontpaneel.

Opmerking

Wanneer de stekker van de digitale ontvanger in een stopcontact steekt, staat hij in standby. Wanneer hij is ingeschakeld is hij in operationele modus. De stekker van de digitale ontvanger moet in het stopcontact blijven om de timer te kunnen gebruiken.

1.2.1 Het frontpaneel

Het front paneel van de digitale ontvanger heeft een aantal bedieningsknoppen, LED's en een display om de actuele status aan te geven. Het gebruik hiervan is als volgt.



Utoets schakelt de digitale ontvanger tussen operationele modus en standby.

- VOLUME –, + buttons passen het volume aan en selecteren een menu optie.
- CHANNEL -, + buttons stemmen af op een andere service en worden gebruikt voor het navigeren door menu's.
- Display geeft de tijd aan in standby. Als de digitale ontvanger operationeel is de huidige status.

Open het rechterpaneel aan de voorkant. U vindt er de volgende toetsen en indicatielampjes: There is a USB port on the front panel for firmware update and data transfer. U moet uw smartcard in de smartcardsleuf stoppen om betaalzenders te bekijken.

啾) 1 (ഗ Δ 15 14 A/R AUX 18 V,Forma 1 2 3 7 4 5 6 7 8 9 6 Ð 0 i 10 11 ₫? 13 12 5 MENU P+ QU, 20 - 17 8 ОК 3 3 v UST 21 9 817 FAN 5 34 32 35 F3 33 П 27 11 ⊧ ** 28 26 25 Ш 24 22 ₽ 23 29 M 19 SAT 36 ⊧ ►H 31 30 -030 16 ŏ/à 0 2 37 TOPFIELD

1.2.2 De afstandsbediening

- (1) (10) toets schakelt de digitale ontvanger tussen operationele modus en standby.
- ② ③ toets activeert de sleeptimer. De ontvanger wordt na een bepaalde tijd in standby gezet.
- (3) ◄, ► toetsen passen het volume aan en selecteren een menu optie.
- (a) (a) toets schakelt het geluid van de tv of de geluidsapparatuur uit.
- ⑤ ▲, ▼ toetsen stemmen af op een andere service en worden gebruikt voor het navigeren door menu's.
- 6 🕙 toets keert naar vorige service.
- ⑦ Cijfertoetsen worden gebruikt om een service te selecteren die u wenst te bekijken of om een parameter in te vullen, zoals bijvoorbeeld de timer.
- (a) OK toets opent de service lijst en selecteer een item in een menu of lijst.
- (a) (FAV) toets opent de lijst met favorieten.
- i toets geeft informatie weer over het programma dat wordt uitgezonden.
- toets selecteert het gewenste audio kanaal en instelling.
- 12 I toets voor het selecteren van ondertiteling indien

beschikbaar.

- (1) (1) toets opent teletekst, indien beschikbaar.
- (W.Format) verandert video resolutie instelling. Zie § 3.2.4 voor meer info.
- (b) (A/R) toets verandert de beeldverhouding. Zie § 3.2.3 voor meer info.
- 🔞 🖾 toets schakelt tussen televisie en radio services.
- (1) (GUIDE) toets opent de elektronische programma gids.
- (B) (AUX) toets schakelt de uitgang van de TV SCART tussen digitale ontvanger en het apparaat welke is aangestoten op de VCR SCART. Zie § 3.2.2 voor meer info.
- (9) (SAT)toets opent een satellietlijst en wisselt het hoofdvenster met het subvenster.
- (MENU) toets opent het hoofdmenu of keert terug naar een hoger menu vanuit een submenu.
- 21 EXIT toets sluit elk menu.
- 1 toets start de opname van een programma.
- 23 toets stopt de weergave.
- toets opent een lijst met opgenomen bestanden, MP3's of toepassingen.
- ② ▶ toets start een weergave.
- (ii) toets tijdens live televisie. Deze toets zet een weergave ook op pauze.
- It toets speelt of scant achterwaarts.
- (28) (b) toets scant voorwaarts.
- (P) toets start een vertraagde weergave.
- 30 is toets verplaatst het subvenster in tegenwijzerzin.

- (3) 🕒 toets verplaatst het subvenster in wijzerzin.
- Itoets opent en verbergt een subvenster of verandert de grootte ervan.
- in toets voegt een bladwijzer toe tijdens een weergave of een tijdverschuiving.
- Itoets begint de weergave vanaf de volgende bladwijzer.
- Itoets wordt gebruikt om een opgenomen bestand te bewerken.
- ③ Interse toets opent een dienstenlijst voor het subbeeld of specifieert een blok voor een herhaalde weergave.
- 37 USB.

[1], [1], [2], [2], De [2] en [1] toetsen hebben naast hun eigen functie per menu ook nog verschillende bijkomende functies. Deze functies worden toegelicht in het helpvenster van een menu.

1.3 Wat is een common interface?

Sommige services worden gecodeerd aangeboden zodat enkel abonnees welke in bezit zijn van een geldig abonnement, deze kunnen bekijken. Gecodeerde services kunnen alleen bekeken worden met een Conditional Access Module (CAM) en een smartcard geschikt voor het coderingssysteem.



De common interface (CI) is een interface voor de conditional access modules. Het frontpaneel van de digitale ontvanger heeft een common interface opening. U kunt in deze opening CAM's gebruiken van diversen leveranciers.

Om een gecodeerde service te bekijken, moet u het volgende:

- 1. Koop een CAM en een smartcard voor de gecodeerde service die u wilt bekijken.
- 2. Stop een CAM aan voor de voorzijde van digitale ontvanger in de daarvoor bestemde opening.
- 3. Stop de smartcard in de CAM.



Om na te gaan welke conditional access module is geïnstalleerd, selecteert u Informatie > Common Interface module.

Indien geen enkele module is aangesloten, verschijnt Niet geinstalleerd op het scherm.

Hoofdstuk 2

Installatie

2.1 Doosinhoud

Controleer eerst en vooral of de volgende items met uw digitale ontvanger werden meegeleverd.

- Afstandsbediening
- Twee batterijen voor de afstandsbediening (AAA 1,5 V)
- Power cord
- Een HDMI kabel
- · Een exemplaar van deze handleiding

2.2 Veiligheidsvoorschriften

Lees en bewaar onderstaande veiligheidsvoorschriften aandachtig voor uw eigen veiligheid.

 De netspanning moet liggen tussen 90 tot 250 volt AC. Ga dit na voor u de digitale ontvanger op het elektricitietsnet aansluit. Voor het stroomverbruik van de digitale ontvanger, zie Tabel 2.1.

- Het stopcontact moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en makkelijk toegankelijk zijn.
- Hou de digitale ontvanger uit de buurt van vocht. De digitale ontvanger is ontworpen voor gebruik in droge kamers. Als u hem buiten gebruikt, zorg er dan voor dat hij beschermd is tegen vocht zoals regen of opspattend water. Plaats geen recipienten zoals vazen op de digitale ontvanger. Deze kunnen omvergestoten worden en vloeistof op de elektrische onderdelen doen belanden, waardoor gevaar ontstaat.
- Zorg ervoor dat de digitale ontvanger horizontaal wordt geplaatst.
- Plaats de digitale ontvanger niet in de buurt van verwarmingselementen of in direct zonlicht, aangezien de koeling daardoor gehinderd wordt. Plaats de digitale ontvanger op een hard en effen oppervlak. Plaats geen voorwerpen zoals tijdschriften op de digitale ontvanger. Wanneer de ontvanger in een kast wordt geplaatst, zorg er dan voor dat eromheen steeds minimum 10 cm vrije ruimte is. Voor de fysieke specificaties van de digitale ontvanger, zie Tabel 2.2.
- Bescherm het netsnoer zodat er niet over kan worden gelopen en dat het niet geklemd kan raken, vooral ter hoogte van stekkers, contactdozen en de plaats waar het snoer uit de ontvanger komt.
- Maak de behuizing van de digitale ontvanger nooit open.
 De garantie dekt geen schade die het gevolg is van verkeerd gebruik.
- Laat alle herstellingswerken uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.

Tabel 2.1: Elektrische specificaties

Spanning	90 tot 250 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	In werking: Max. 60 W
	In standby: 7 W

Tabel 2.2: Fysieke specificaties

Afmetingen	$430 \times 60 \times 265 \text{ mm}$	
Gewicht	3.8 kg	
Werkingstemperatuur	0 tot 45 ℃	
Opslagvochtigheid	5 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	

2.3 Aansluitingen achteraan



⑦ S/PDIF	Dolby digital uitgang voor digitale geluids- apparatuur.
8 S-VIDEO	Supervideo uitgang voor tv.
9 VIDEO	Composiet video uitgang voor een televisie of een videorecorder.
10 AUDIO L/R	Stereo audio uitgang voor televisie of audio- apparatuur.
1) Y/Pb/Pr	Component video uitgang connector voor een televisie set.
12 TV	SCART-uitgang voor een televisie.
13 VCR	SCART in- uitgang voor een Video recorder.
$\textcircled{4} \textbf{YPbPr} \leftrightarrow \textbf{S}$	CART selectieknop outputmodus.
15 RS-232	Seriele poort voor firmware-updates en data- transfers.

16 AC INPUT $% \sub{1}{3}$ Aansluiting voor het meegeleverde netsnoer.

Tabel 2.3: Connectorspecificaties

HDMI	High definition video output	
	Left & right audio output	
	Dolby Digitale audio	
VIDEO	 composite video (CVBS) output 	
AUDIO	D Left & right audio output	
YPbPr Component video (YUV) output		
TV	CVBS/S-Video/RGB video output	
	Left & right audio output	
VCR	CVBS video output	
	Left & right audio output	
	CVBS/S-Video/RGB video input voor overbrugging	
	Left & right audio input voor overbrugging	
S/PDIF	Dolby Digitale audio	
RS-232	Max. 115,2 kbps	
USB	2.0	

2.4 De digitale ontvanger aansluiten

U kunt de digitale ontvanger op verschillende manieren installeren. Sluit de digitale ontvanger correct aan op uw televisie en andere apparaten. Indien u problemen heeft met de installatie of indien u hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw dealer.

2.4.1 Aansluiten op de satellietantenne



Steek de antennekabel in de LNB 1 IN ingang van de digitale ontvanger en verbind vervolgens de LNB 1 OUT met de LNB 2 IN ingang via een doorluskabel. Als u twee antennekabels hebt, steek dan een ervan in de LNB 1 IN ingang en de andere in de LNB 2 IN ingang.

Als u een tweede digitale ontvanger hebt, steek dan nog een kabel in de LNB 2 OUT uitgang van de digitale ontvanger en de overeenkomstige ingang van de andere digitale ontvanger.

Opmerking

De digitale ontvanger kan een maximumstroomsterkte leveren van 500 mA voor antenneapparatuur zoals de LNB, de DiSEqc-schakelaar en de antennebediening per afzonderlijke antenne-ingang, maar niet tegelijkertijd. Dus wanneer te veel antenneapparatuur op hetzelfde moment stroom afneemt via de antenne-ingangen is het mogelijk dat uw LNB's niet voldoende stroom krijgen om te werken. Het is dan ook aan te raden de LNB 1 OUT uitgang en de LNB 2 IN ingang met elkaar te verbinden door middel van een doorluskabel, hoewel de digitale ontvanger ontworpen is om met twee antennes te werken.

2.4.2 Aansluiten op de Televisie

De digitale ontvanger heeft verschillende aansluit mogelijkheden voor uw televisie. Gebruik die verbinding welke het beste resultaat geeft.

- 1. HDMI connector (HDMI)
- 2. SCART connector (TV)
- 3. Component connector (YPbPr)
- 4. S-Video connector (S-VIDEO)
- 5. Composite connector (VIDEO)

Na het aansluiten moet u de audio en video instellingen configureren. Zie § 3.2 voor meer info.

Aansluiten via de HDMI connector



Als u in het bezit bent van een HD Televisie, gebruik dan een HDMI kabel voor het beste resultaat. Sluit een kant van de kabel aan op de HDMI connector van de digitale ontvanger en andere kant op HDMI ingang van de televisie. U hoeft geen aparte audio verbinding te maken met de televisie omdat de HDMI verbinding ook het audio verzorgt.

Aansluiten op een standard televisie met een SCART aansluiting



Voor het beste resultaat op een standaard televisie, gebruik dan een SCART kabel. Sluit een kant van de kabel aan op de TV SCART connector van de digitale ontvanger en de andere kant op een vrije SCART ingang van de televisie. U hoeft geen aparte audio verbinding te maken met de televisie omdat de SCART verbinding ook het audio verzorgt Er zijn televisies met een aparte component of S-Video ingang, in plaats van scart ingang. In dit geval maak een goede verbinden tussen de televisie en de digitale ontvanger. U moet nu wel nog een aparte audio verbinding maken tussen de televisie en de digitale ontvanger.

Opmerking

Voor de maximale beeld kwaliteit moet u gebruik maken van de HDMI verbinding tussen de HD televisie en de digitale ontvanger. Een standaard SCART verbinding geeft niet de maximale beeldkwaliteit.

Aansluiten op de tv met een YUV connector



Sluit een standaard YUV kabel aan op de Y (groen), Pb (blauw) en Pr (rood) uitgangen van de digitale ontvanger en de overeenkomstige ingangen van uw tv. U moet de audiouitgangen van de digitale ontvanger met behulp van een RCA kabel op die van uw tv aansluiten, omdat de YUV uitgangen enkel videosignalen uitzenden.

Aansluiten op de tv met een S-videoconnector



Sluit een standaard S-video kabel aan op de S-VIDEO uitgang van de digitale ontvanger en de overeenkomstige ingang van uw tv. U moet de audio-uitgangen van de digitale ontvanger met behulp van een RCA kabel op die van uw tv aansluiten, omdat de S-video uitgangen enkel videosignalen uitzenden.

Aansluiten op de tv met een RCA connector



Sluit een RCA kabel aan op de VIDEO (geel), AUDIO L (wit) en AUDIO R (rood) uitgangen van de digitale ontvanger en de overeenkomstige ingangen van uw tv of geluidsapparatuur.

Aansluiten digitaal audio.



Om maximaal te kunnen genieten van de digitale geluidskwaliteit, moet de televisie of het aangesloten audio systeem, voorzien zijn van een Dolby digitale audio decoder. Gebruik hiervoor een S/PDIF kabel. Sluit een kant van de kabel aan op de S/PDIF connector van de digitale ontvanger en de andere kant op de S/PDIF ingang van de televisie of audio versterker.

2.4.3 Aansluiten van de video recorder

De digitale ontvanger heeft een aparte VCR SCART uitgang.



Gebruik een SCART kabel om een video recorder aan te sluiten. Sluit een kant van de kabel aan op de VCR SCART connector van de digitale ontvanger en de andere kant op de SCART ingang van de video recorder.

2.4.4 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Om de batterijen te plaatsen dient u het deksel van de batterijhouder te openen. Vervolgens plaatst u de batterijen met

inachtneming van de juiste polariteit; deze staat aangegeven in de batterijhouder. Sluit daarna de batterijhouder.

Indien de digitale ontvanger niet goed meer reageert op de afstandsbediening, is het mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Verwijder lege batterijen. De producent is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door lekkende batterijen.

Opmerking

Batterijen, ook diegene zonder zware metalen, mogen niet bij het huishoudelijk afval gegooid worden. Ga met gebruikte batterijen om op een ecologisch verantwoorde manier. Respecteer de betreffende wetgeving die in uw regio van kracht is.

Hoofdstuk 3

Voorkeursinstellingen

3.1 Taalinstellingen

U kunt de taal bepalen voor menu's, geluids- en ondertitelsporen.



Om de taal in te stellen voor de menu's, de geluids- en ondertitelsporen, selecteert u Systeeminstellingen > Taalinstellingen.

Menutaal

De menu's van de digitale ontvanger zijn beschikbaar in een aantal talen zoals: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Turks, enz. Stel de optie Menu in op de gewenste taal. Zodra u een taal hebt geselecteerd, wordt deze direct weergegeven.

Taal van ondertiteling

Stel de eerste en de tweede gewenste ondertitelingstaal in. Tijdens het bekijken van een programma worden de ondertitels in de gekozen taal weer gegeven indien beschikbaar. Indien de eerst ondertitelingstaal niet beschikbaar is, dan schakelt de ontvanger over naar de als tweede instelde ondertitelingstaal. Als beide niet aanwezig zijn dan worden er geen ondertitels weer gegeven.

U kunt tijdens een programma ook ondertitels oproepen met de 🖃 toets. Voor gedetailleerde instructies voor het selecteren van ondertitels, zie § 5.2.4.

Taal van geluid

Stel de eerste en de tweede gewenste geluid in. Tijdens het bekijken van een programma wordt de als eerst gekozen geluidsspoor weergegeven indien beschikbaar. Indien het eerste geluidsspoor niet beschikbaar is, dan schakelt de ontvanger over naar de als tweede ingestel

U kunt tijdens een programma ook een audiotaal selecteren met behulp van de (1) toets. Voor gedetailleerde instructies over het selecteren van audiotalen, zie § 5.2.3.

3.2 Video- en geluidsinstellingen

U moet de video- en geluidsinstellingen voor de aangesloten televisie en andere apparatuur correct configureren.



Om de video- en geluidsinstellingen te configureren, selecteert u Systeeminstellingen > A/V Instellingen.

3.2.1 Kleurmodel

De uitgang aan de achterkant van de digitale ontvanger met het opschrift TV is een SCART (Syndicat des Constructeurs d'Apparails Radiorecepteurs et Televiseurs) aansluiting. Deze aansluiting wordt ook wel euroconnectorgenoemd. Via deze uitgang kan de digitale ontvanger videosignalen uitzenden met verschillende kleurmodellen: CVBS (Composite Video Baseband Signal), S-Video (Super-Video), YUV en RGB.

Als u de digitale ontvanger met deze connector op uw televisie hebt aangesloten, moet u de optie SCART uitgang instellen op het gewenste kleurmodel. Indien u beide toestellen aan elkaar hebt verbonden met de RCA connector, waarboven VIDEO staat afgedrukt op de achterkant van de digitale ontvanger, hoeft u deze optie niet in te stellen omdat de digitale ontvanger CVBS videosignalen uitzendt via de RCA connector, los van de scartconnector.

Indien u ze echter met de S-Video connector op elkaar hebt aangesloten, moet u deze optie instellen op S-Video omdat de signalen via de S-Video connector van de scartinterface afkomstig zijn. Ook als u ze op elkaar hebt aangesloten met de YUV connectoren (Y, Pb en Pr), moet u deze optie instellen op YUV om dezelfde reden. Het is algemeen geweten dat YUV signalen de beste beeldkwaliteit opleveren; RGB-signalen doen het net iets minder goed en CVBS-signalen leveren het slechtste resultaat. Merk echter op dat niet alle tv-toestellen met een scartaansluiting ook YUV signalen ondersteunen. Controleer of uw televisietoestel YUV signalen ondersteunt voor u de optie SCART uitgang instelt opYUV. Het gebeurt heel zelden dat een toestel met een scartaansluiting RGB signalen niet ondersteunt. U kunt deze optie dus het beste instellen op RGB.

3.2.2 Video recorder

De scartaansluiting met VCR erboven afgedrukt op het achterpaneel van de digitale ontvanger is bedoeld voor een videorecorder. U hebt uw digitale ontvanger normaal gezien via deze connector aangesloten op uw videorecorder of een gelijkaardig toestel.

Als u de VCR aansluiting hebt gekoppeld aan de scartingang van uw videorecorder, moet u de optie VCR Scart Type op Standaard zetten. Indien u deze hebt aangesloten op de scartuitgang, zal de digitale ontvanger anders werken al naargelang de keuze die u hebt gemaakt voor het VCR Scart Type. Als de optie is ingesteld op Standaard, stuurt de digitale ontvanger de videosignalen van de videorecorder naar uw tv wanneer de videorecorder een weergave start. Maar als de optie is ingesteld op Externe A/V, zal de digitale ontvanger geen videosignalen doorsturen, ook al speelt de videorecorder. Om de signalen door te sturen, moet u op de <u>AUX</u>) toets drukken.

Opmerking

In dat geval kan de digitale ontvanger de videosignalen die worden weergegeven door de videorecorder niet opnemen omdat de digitale ontvanger slechts een bypass is voor de videorecorder.

3.2.3 Beeldverhouding

Als u een breedbeeldtelevisie hebt, stel de Schermverhouding dan in op 16:9.

Als u een standaardtelevisie hebt, stel de Schermverhouding dan in op 4:3.



Zoals bovenstaande figuren tonen, kunt u breedbeeldprogramma's niet goed bekijken met een tv-toestel met een normaal scherm. De linkerfiguur toont een normaal beeld op een normaal scherm. Om breedbeeldprogramma's te bekijken zoals op de middelste afbeelding, moet u de optie **Beeldformaat** instellen op Letter Box. Dan zullen breedbeeldsignalen aangepast worden aan de afmetingen van het normale scherm. Om de beelden te bekijken zoals op de rechterafbeelding, kiest u de instelling Uitvullen. Dan wordt het breedbeeld links en rechts gelijkmatig ingekort om binnen de afmetingen van het normale scherm te passen.

3.2.4 Hoge definitie televisie

De digitale ontvanger ondersteunt verschillende HD formaten van 576P tot 1080I. Een beeld resolutie van 720 of meer pixels wordt in het algemeen aangeduid als een HD signaal. Hoe hoger de beeld resolutie des te beter de beeld kwaliteit. Voorwaarde is wel dat de televisie deze hoge resolutie beelden kan verwerken. Als de televisie deze hoge resolutie niet support, kan niet het maximale resultaat worden bereikt. Selecteer het gewenste video formaat. Als het video formaat 576P wordt gekozen zal de ontvanger programma's met een hoger standaard in 576P weergeven. Bij het video formaat ingesteld op 1080I zal een programma ook worden weer gegeven in deze standaard. Het is raadzaam om het video formaat op AUTO in te stellen als u beschikt over een HD televisie. Met deze instelling zal de ontvanger het programma weergeven zonder een conversie. U kan de video resolutie veranderen met de (V.Format) toets tijdens het bekijken van een programma

Opmerking

Indien u de digitale ontvanger op uw tv hebt aangesloten met de RCA aansluiting of de S-Video aansluiting, kunt u enkel naar standaarddefinitie programma's kijken.

Indien u de digitale ontvanger op uw tv hebt aangesloten met de YUV connectoren (Y, Pb en Pr), moet u de HD MODE schakelaar die zich op de achterkant van de digitale ontvanger bevindt op YPbPr zetten. Indien u de digitale ontvanger op uw monitor hebt aangesloten met een D-sub connector (RGB), moet u die schakelaar op RGB zetten. Indien u de digitale ontvanger aan uw tv-toestel hebt gekoppeld met de HDMI connector, zal de digitale ontvanger via die connector videosignalen verzenden volgens het kleurmodel dat wordt aangegeven door de HD MODE schakelaar.

3.2.5 Geluidsmodus

Er zijn twee geluidsbronnen aangezien er twee audio- aansluitingen zijn op het achterpaneel van de digitale ontvanger. U hebt de keuze om een of twee aansluitingen te gebruiken, ofwel in stereo ofwel in mono. Stel de optie **Geluidsweergave** in zoals gewenst.

Verder kunt u tijdens een programma de geluidsmodus ook aanpassen met behulp van de 🕢 toets. Voor gedetailleerde instructies over het wijzigen van de geluidsmodus, zie § 5.2.3.

De digitale ontvanger kan twee soorten geluidssignalen via de S/PDIF uitgang verzenden. Het ene is een gecodeerd signaal, het andere niet. Indien uw digitaal geluidsapparaat geen Dolby Digital decoder heeft, moet u de optie Digital Output instellen op PCM. Indien uw geluidsapparaat hier wel mee is uitgerust, kunt u de optie Digital Output op Bitstream zetten.

3.3 Lokale tijd instellen

U moet de lokale tijd in de digitale ontvanger programmeren voor timeropdrachten. Als u de lokale tijd niet goed hebt ingesteld, kan het tijdsschema van de elektronische programmagids ook verkeerde informatie bevatten. Voor gedetailleerde informatie over de elektronische programmagids, zie § 5.3.



Selecteer Systeeminstellingen > Tijdinstellingen om de lokale tijd in te stellen.

U kunt de lokale tijd manueel instellen of u kunt automatisch de Greenwich Mean Time (GMT)gebruiken. Wij raden u aan de Greenwich Mean Time te gebruiken.

Om de lokale tijd met GMT in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Stel de Modus in op Automatisch.
- Stel hetTijdsverschil in dat overeenkomt met uw tijdzone op basis van Tabel 3.1.

Met bovenstaande instellingen kan de digitale ontvanger alle opgegeven transponders een voor een scannen tot hij de Greenwich Mean Time heeft bepaald. Zorg ervoor dat uw lokale tijd correct wordt weergegeven bij de Lokale tijd parameter.

Tabel 3.1: Tijdszones

Tijdsverschil	Plaats
GMT - 12:00	Eniwetok, Kwajalein
GMT - 11:00	Midway eiland, Samoa
GMT - 10:00	Hawai
GMT - 09:00:00	Alaska
GMT – 08:00	Pacific Time VS, Canada
GMT – 07:00:00	Mountain Time VS, Canada
GMT – 06:00	Central Time VS, Canada, Mexico City
GMT – 05:00	Eastern Time VS, Canada, Bogota, Lima
GMT – 04:00	Atlantic Time Canada, La Paz
GMT – 03:30	Newfoundland
GMT – 03:00	Brasilia, Georgetown, Buenos Aires
GMT – 02:00	Mid-Atlantic
GMT – 01:00	Azoren, Kaapverdische eilanden
GMT	West-Europese tijd, Londen, Lissabon, Cassablanca
GMT + 1:00	Parijs, Brussel, Kopenhagen, Madrid
GMT + 2:00	Zuid-Afrika, Kaliningrad
GMT + 3:00	Bagdad, Riyadh, Moskou, Sint-Petersburg
GMT – 03:30	leheran
GMT + 4:00	Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi
GMT – 04:30	Kaboel
GMT + 5:00	Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent
GMT + 5:30	Bombay, Calcutta, Madras, New Deini
GMT + 6:00	Almaty, Dhaka, Colombo
GMT + 7:00	Bangkok, Hanoi, Jakarta
GWT + 8:00	Peking, Perth, Singapore, Hong Kong
GMT + 9:00	Tokyo, Seoel, Osaka, Sapporo, Yakutsk
GMT + 09:30:00	Teneran Oast Australia, Cuam, Vladivastak
GWT + 10:00	Oost-Australie, Guarri, Viadivostok
GMT + 12:00	Fiji Auckland Wellington Kamchatka
	riji, Audilanu, Wennigton, Namenaka

Om de lokale tijd zelf in te stellen, zet u de Modus op Handmatig en vult u met behulp van de cijfertoetsen de lokale tijd in onder Lokale tijd.

De tijdsnotatie is dag/maand/jaar 24-uur:minuut.

Indien in uw land winter- en zomeruur wordt toegepast, activeert u ook de optie Zomer tijd.

3.4 Kinderslot

Doorgaans worden televisieprogramma's gecategoriseerd op basis van de hoeveelheid geweld, naakt en vulgair taalgebruik. Wanneer u naar een programma kijkt, kunt u de categorie controleren in de informatiebalk. Voor meer informatie over de informatiebalk, zie § 5.2.2.

U kunt voorkomen dat uw kinderen kijken naar bepaalde programma's door een basiscategorisering op te geven.



Om een basiscategorisering in te geven, selecteert u Systeeminstellingen > Kinderslot. U moet nu het persoonlijke identificatienummer (PIN) invoeren. 'Standaard staat het persoonlijke identificatienummer ingesteld op '0000'.

Indien u programma's voor 15+ wil beperken, stel dan de optie Wijze van blokkeren in op 15 (leeftijd). Wanneer u Geen blokkering kiest, wordt geen enkel programma beperkt. Wanneer u daarentegen Totale blok kiest, beperkt u alle programma's.

Opmerking

Indien een bepaald programma geen categorie heeft, zal uw beperking geen effect hebben.

Indien iemand een programma probeert te bekijken dat buiten de basiscategorisering valt, moet het persoonlijke identificatienummer worden ingevuld. Selecteer Pin-code wijzigen om het nummer te veranderen. Er verschijnt een invulbox. U moet de gewenste code tweemaal ingeven ter bevestiging.

U kunt ook het gebruik van bepaalde menu's beperken. Wanneer u het menu Toegangscontrole selecteert, verschijnt een lijst met menu's die u op slot kunt doen. Als het item Tijdinstellingen ingesteld staat op Geblokkeerd, moet u het persoonlijke identificatienummer invullen om het geselecteerde menu Tijdinstellingen te kunnen gebruiken. Wanneer u een verkeerd nummer ingeeft, kunt u het menu niet gebruiken. U moet het persoonlijke identificatienummer ook invoeren wanneer u de digitale ontvanger inschakelt en het item Ontvanger blokkeren ingesteld staat op Geblokkeerd. Om een geblokkeerd item te deblokkeren, stelt u het in op Openen.

3.5 OSD aanpassen

U kunt het transparantieniveau van het beeld aanpassen. Om het transparantieniveau van het beeld aan te passen, moet u het menu Systeeminstellingen openen en de optie Menutransparantie zoals gewenst instellen. U kunt het een waarde geven van 0 tot 50 procent.

U kunt bepalen hoe lang de informatiebalk op het scherm blijft staan. Voor gedetailleerde informatie over de informatiebalk, zie § 5.2.2. Om de weergaveduur aan te passen, opent u het Systeeminstellingen menu en stelt u de optie Infobalk weergeven gedurende naar wens in. U kunt een waarde kiezen van 1 tot 30 seconden. Indien u deze optie instelt op Infobalk weergeven gedurende, zal de informatiebalk niet verschijnen wanneer u afstemt op een andere dienst. Maar door te drukken op *i* kunt u de informatiebalk alsnog oproepen. Indien u deze optie instelt op Nooit Verbergen, wordt de informatiebalk altijd getoond.

U kunt de informatiebalk hoger of lager plaatsen. Om de positie ervan aan te passen, opent u het menu Systeeminstellingen en stelt u de optie Positie van de infobalk in zoals gewenst. U kunt een waarde kiezen tussen -10 en +3 lijn. Hoe hoger de waarde, hoe lager de informatiebalk wordt afgebeeld.

3.6 Tijdverschuiving inschakelen

U kunt met deze digitale ontvanger de tijdverschuivingsfunctie gebruiken. Om de tijdverschuivingsfunctie te activeren, opent u het menu Systeeminstellingen en stelt u de optie Tijdverschuivingin op Aan . Voor gedetailleerde informatie over de tijdverschuivingsfunctie, zie § 5.5.

Hoofdstuk 4

Kanalen installeren

Na de installatie van de digitale ontvanger moet u een dienstopzoeking uitvoeren.

4.1 Televisiediensten zoeken

De digitale ontvanger kan gebruikt worden met vaste en draaibare antennes. Afhankelijk van uw antenne moet u de antenneinstellingen in onderstaande volgorde configureren:

- 1. LNB-instellingen configureren (Zie § 4.1.1.)
- Bepaal de positie van uw satellieten indien u een draaibare antenne hebt. U kunt de antenne bedienen in DISEqC 1.2 of USALS modus. Voor DiSEqC 1.2, zie § 4.1.2 en voor USALS, zie § 4.1.3.
- 3. Zoeken naar Televisie sevices

4.1.1 LNB-instellingen configureren

Voor satellietuitzendingen bestaan twee frequentiebanden. De eerste is de *C* band en gaat ongeveer van 4 tot 6 GHz. De tweede is de K_u band en gaat ongeveer van 12 tot 18 GHz.



Wanneer radiosignalen door kabels worden verstuurd, ligt het verlies in de kabel hoger bij een hogere frequentie. De LNB (Low Noise Block convertor) moet dit probleem oplossen en wordt gebruikt om een brede band van relatief hoge frequenties op te vangen, te versterken en om te zetten in vergelijkbare signalen die gedragen worden op een veel lagere frequentie, de zogenaamde IF (intermediate frequency).

De signalen van deze frequenties worden met behulp van een LNB geconverteerd naar signalen die gaan van 950 tot 2150 MHz.

> Satellietnaam	Intel 8(C)
Selecteer tuner	Tuner 1
	Gescheiden
> LNB frequentie	5150 MHz
» LNB spanning	Aan
> 22Khz	Uit
» DiSEqC 1.1	Uit
» DiseqC 1.0	2 van 4
> Zenders zoeken	

Selecteer Installatie > LNB instellingen om de LNB-instellingen te configureren.

Wanneer u op de OK toets drukt wanneer de cursor op de Satellietnaam staat, verschijnt een alfabetische satellietenlijst. Selecteer de satelliet waarop uw antenne gericht staat.

U moet aangeven welke tuner verbonden is met de door u geselecteerde satelliet. Als het de LNB 1 INis, stelt u de optie Andere tuner ingang Select in op Andere tuner ingang 1; zoniet moet u deze optie op Andere tuner ingang 2 instellen.

Indien u de LNB 1 OUT en de LNB 2 IN doorgelust hebt, moet u het Verbindingstypeinstellen op Doorlussen ; zoniet stelt u deze in op Gescheiden.

Opmerking

Zowel de LNB 1 IN als de LNB 2 IN ingang moeten met uw antenne verbonden zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij via een doorluskabel. Indien u maar een ingang hebt aangesloten, kunt u functies zoals dual recording niet gebruiken.

De digitale ontvanger beschikt over een databank met zendsatellieten en hun transponders met de volgende informatie: de positie van de satelliet, het frequentiebereik, de symbol rate, de polarisatie en de LNB-frequentie die overeenkomt met het frequentiebereik. Het is dus mogelijk dat u de LNB frequentie parameter niet hoeft te specifieren. Indien u echter Volgend geselecteerd hebt voor de Satellietnaam parameter om een satelliet te specifieren die niet in de lijst met satellieten stond, is het mogelijk dat u de juiste LNB-frequentie moet ingeven. Het verschil tussen de frequentie van de uitzending en de LNBfrequentie moet tussen de 950 en de 2150 MHz liggen. Als de frequentieband van de gewenste satelliet bijvoorbeeld gaat van 3660 tot 4118 MHz, moet u de LNB frequentie parameter op 5150 MHzinstellen.

De LNB moet van stroom worden voorzien om te kunnen werken. Zet de LNB spanning op Aan indien er geen stroomvoorziening is.

Het is het beste om de 22 kHz optie te negeren.

De digitale ontvanger is compatibel met DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) schakelaars. Met DiSEqC schakelaars kunt u verschillende antennes aansluiten op een digitale ontvanger. Met een DiSEqC 1.0 schakelaar kunt u maximum tussen 4 satellietbronnen schakelen; met een DiSEqC 1.1 kunt u schakelen tussen maximum 16 satellietbronnen.

Stel de parameters DiSEqC 1.0 en DiSEqC 1.1 in volgens uw antenneconfiguratie.


Om bijvoorbeeld de antenne te selecteren die is aangesloten op de A5 ingang in de figuur hiernaast, stelt u de DiSEqC 1.1parameter in op 2 van 4 en de DiSEqC 1.0 parameter op 1 van 4. Indien u een mini DiSEqC 1.0 schakelaar hebt met slechts twee ingangen, moet u de DiSEqC 1.0 parameter instellen op Mini A in plaats van op 1 van 4.

4.1.2 DiSEqC 1.2 instellingen configureren

Uw draaibare antenne draait horizontaal naar de gewenste satelliet door uw DiSEqC 1.2 commando's.



Wanneer u naar een andere dienst hebt geschakeld en indien deze dienst door een andere satelliet wordt verzonden dan de huidige, zal dit langer dan gewoonlijk duren omdat de antenne zich op de satelliet moet richten.



Selecteer Installatie > DiSEqC 1.2 motor om DiSEqC 1.2 te gebruiken.

Aanvankelijk moet u de DiSEqC 1.2 motoroptie instellen op Aan.

Doe het volgende om de correcte positie van de gewenste satelliet te bepalen:

- Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.
- 2. Selecteer de tuner die aangesloten is op de draaibare antenne onder de Andere tuner ingang Select parameter.
- 3. Stel de DiSEqC commandomodus in op Gebruiker.
- 4. Selecteer het commando Ga naar in het Motorsturing menu. De antenne draait dan in de richting van de satelliet op basis van de positiegegevens waarover de digitale ontvanger beschikt.
- 5. Bij slechte ontvangstkwaliteit, wat rechtsonder op het scherm wordt weergegeven, kunt u de antenne fijnstellen met de instructies van het Verplaatsenment menu. Indien u de verplaatsingsinstructie 2(E) kiest, beweegt de antenne twee graden in oostelijke richting. Controleer nu de ontvangstkwaliteit van elke transponder en kies de beste onder de Transponder (of Frequentie) parameter. Dit helpt bij het fijnstellen.
- Selecteer tot slot Opslaan in het menu Motorsturing om de fijngestelde positie op te slaan wanneer de ontvangstkwaliteit goed is.

Voor installateurs zijn er meer instructies voor de bediening van de motor, maar deze worden niet besproken in deze handleiding. Als u een installateur bent, raadpleeg dan de handleiding van de *STAB* rotor.

4.1.3 USALS instellingen configureren

USALS (Universal Satellite Automatic Location System), dat ook bekend staat onder de naam DiSEqC 1.3, berekent de positie van satellieten die vanop uw locatie beschikbaar zijn, hetzij de lengte- en breedtegraad. Elke bekende satellietpositie moet niet langer manueel worden gezocht en opgeslagen zoals wel het geval is bij de DiSEqC 1.2. Richten op een bekende satellietpositie volstaat al. Deze positie doet dan dienst als centraal punt. De USALS berekent vervolgens de positie van zichtbare satellieten.

> Selecteer tuner	Tuner 1
> DiSEqc1.3 Motor	🖸 Aan
> Satellietnaam	Intel 8(C)
> Satellietpositie	166.0 Oost
» Mijn Lengtegraad	0.0 Oost
» Mijn Breedtegraad	0.0 Noord
» Referentie positie	
» Verplaatsen	Stop
Transponder	3741 / H / 27500 / Automa
» Ga naar de positie	

Selecteer Installatie > USALS Instelling.

Aanvankelijk moet u de DiSEqc1.3 Motoroptie instellen op Aan.

Om de positie van elke satelliet te berekenen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.
- 2. Selecteer de tuner die aangesloten is op de draaibare antenne onder de Andere tuner ingang Select parameter.
- Voer uw locatie in de vakken Mijn Lengtegraad en Mijn Breedtegraad in met behulp van de ◄, ► en de cijfertoetsen.
- 4. Voer de positie van de door u geselecteerde satelliet in onder Satellietpositie indien deze niet correct is.
- 5. Kies de instructie Ga naar the position. De antenne zal dan naar de door u geselecteerde satelliet draaien en zijn positie berekenen.
- 6. Bij slechte ontvangstkwaliteit, wat rechtsonder op het scherm wordt weergegeven, kunt u de antenne fijnstellen met de instructies van het Verplaatsen menu. De

gewijzigde positie wordt automatisch op een opgeslagen. Controleer nu de ontvangstkwaliteit van elke transponder en kies de beste onder de Transponder (of Frequentie) parameter. Dit helpt bij het fijnstellen.

4.1.4 Zenders zoeken.



Selecteer Installatie > Zenders zoeken om een dienstopzoeking uit te voeren.

U hebt vier mogelijkheden om naar diensten te zoeken:

- Alle diensten van een satelliet zoeken.
- Alle diensten van een transponder zoeken.
- Een dienst van een transponder zoeken.
- Alle diensten van een SMATV (Satellite Master Antenna Television) transponder zoeken.

Om alle diensten van een satelliet te zoeken, gaat u als volgt te werk:

- Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.
- 2. Stel de Zoek modus in op Automatisch.

Om alle diensten van een transponder te zoeken, moet u de volgende stappen volgen:

 Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.

- 2. Stel de Zoek modus in op Handmatig.
- 3. Kies de gewenste transponder onder Frequentie of vul hem in met de cijfertoetsen.
- Voer met de cijfertoetsen de symbol rate in van de gewenste transponder onder Symbol rate.
- Stel Polarisatie in op de polarisatie van de gewenste transponder.
- 6. Stel de modulatie methode in van de gewenste transponder. Is dit een HD transponder dan moet DVB-S2 QPSK of DVB-S2 8PSK worden ingesteld. Vervolgens de FEC instelling en de Pilot optie komen beschikbaar. Deze moeten juist worden ingesteld.

Opmerking

U kan de nodige informatie verkrijgen op http://www. satcodx.com of uit een satelliet magazine.

Om een service van een transponder te zoeken, moet u de volgende stappen volgen:

- Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.
- 2. Stel de Zoek modus in op Advanced.
- 3. Kies de gewenste transponder onder Frequentie of vul hem in met de cijfertoetsen.
- Voer met de cijfertoetsen de symbol rate in van de gewenste transponder onder Symbol rate.
- Stel Polarisatie in op de polarisatie van de gewenste transponder.
- Geef met behulp van de cijfertoetsen de PID's van de gewenste dienst in het PID menu. De PID (Packet Identifier) is een reeks cijfers die datastromen identificeert.

Om alle diensten van een SMATV transponder te zoeken wanneer de digitale ontvanger is aangesloten op een SMATV, dient u de volgende stappen te volgen:

- Kies de gewenste satelliet onder de Satellietnaam parameter.
- 2. Stel de Zoek modus in op SMATV.
- 3. Kies de gewenste transponder onder Frequentie of vul hem in met de cijfertoetsen.
- Voer met de cijfertoetsen de symbol rate in van de gewenste transponder onder Symbol rate.

U kunt zowel naar gratis als naar betaaldiensten zoeken. Om enkel naar gratis diensten te zoeken, stelt u de optie FTA/Gecodeerdin op Alleen only. FTA betekent gratis dienst. Stel de optiein op Alleen CAS om enkel naar betaaldiensten te zoeken. CAS betekent betaaldienst. Om zowel gratis als betaaldiensten te zoeken, kiest u FTA + CAS.

Om de dienstopzoeking te starten, selecteert u de instructie Zoeken starten. Er verschijnt een lijst met alle gevonden diensten. Druk na de dienstopzoeking op OK om de gevonden diensten op te slaan. Om de dienstopzoeking te onderbreken of af te sluiten zonder opslaan, drukt u op EXIT.

4.2 Diensten kopieren

De digitale ontvanger heeft een aparte dienstenlijst per tuner. Indien een dienst slechts op een van de tuners geregistreerd staat, kan het zijn dat u een dienst niet kunt bekijken en tegelijkertijd twee andere diensten opnemen. Om dit probleem te vermijden kunt u diensten van de lijst van de ene tuner kopieren naar de lijst van de andere tuner.

Selecteer Installatie > Kanalen kopieren om diensten te kopieren. Er zijn drie kopieerinstructies. Om diensten van de eerste tuner naar de lijst van de tweede tuner te kopieren, kiest u het commando Andere tuner ingang 1 to Tuner 2. Om in de andere richting te kopieren, kiest u Andere tuner ingang 2 to Tuner 1. Om alles te kopieren, kiest u Alles kopieeren.

4.3 Terug naar fabrieksinstellingen

De digitale ontvanger bevat de volgende gegevens:

- Satellieten lijst
- Service lijst
- Favorieten lijst
- Timeropdrachten
- Voorkeursinstellingen

U kunt alle gegevens van de digitale ontvanger wissen. Om alle gegevens te wissen, selecteert u Installatie > Fabrieksinstellingen. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Wanneer u Ja antwoordt, worden alle diensten, favorieten en timeropdrachten gewist en worden alle voorkeursinstellingen teruggebracht naar de fabrieksinstellingen.

Hoofdstuk 5

Dagelijks gebruik

5.1 Geluidsvolume bediening

Gebruik de ◀ en ► toetsen om het geluid op het gewenste geluidsniveau in te stellen. Het is misschien nodig om de geluidsvolume instelling van uw televisie opnieuw in te stellen. Voor het tijdelijk uitschakelen van het geluid toetst u eenmaal op de mute toets van de afstandsbediening. Nogmaals drukken op de mute toets hersteld het geluidsvolume weer.

5.2 Televisie kijken

Afstemmen op een andere dienst doet u met de \blacktriangle of \blacktriangledown toets. Door te drukken op de \odot toets keert u terug naar de vorige dienst. U kunt naar een bepaalde dienst zappen door de dienstcode ervan in te geven met de cijfertoetsen. U kunt ook een dienst selecteren in de dienstenlijst. U kunt de dienstenlijst openen door te drukken op de \bigcirc K toets.

TV zen	ders (All Tuner)			
		Opties		
235 ESPN Phi				
32 EURONEWS	Satelliet		Alle satellieten	
194 Eurosport	Tuner		All Tuner	
198 Eurosport	Toon Provider	0	Uit	TR
123 EWTN	Hernoemen	OK	Augutai	
189 FASHION	Blokkeren		Openen	1000
340 FIRANGI		OK		Ser 1
147 GEMTV	voeg toe	OK		
		T1 _ 53	and the second	
Intel 8(C) 3				

De dienstenlijst bevat de volgende gegevens:

- Zender nummer
- Zender naam
- Satelliet naam
- Ontvangende tuner: T1 staat voor de eerste tuner en T2 voor de tweede.
- Transponder gegevens

Een dollarteken (\$) naast een dienst duidt op een gecodeerde zender/service. Om deze zender te bekijken, heeft u een smartcard nodig van de service-provider.

Om een dienst te bekijken, plaatst u de selectiebalk op de gewenste dienst met behulp van de \blacktriangle of \blacktriangledown toets en drukt u vervolgens op \bigcirc K. Wanneer u op de \blacktriangleleft of \blacktriangleright toets drukt, gaat u met 10 diensten omhoog of omlaag. Wanneer u een dienstnummer ingeeft met de cijfertoetsen, komt de selectiebalk automatisch op die dienst.

Druk op de **F3** toets om alfabetisch te zoeken. Wanneer de selectiebalk bijvoorbeeld op een dienst staat waarvan de naam met een B begint, plaatst u de selectiebalk op de eerste dienst waarvan de naam met een C begint door op de **F3** toets te drukken.

Om de zender lijst te rangschikken op naam, drukt u op de 😰 toets. Wanneer u nogmaals op deze toets drukt, wordt de lijst gerangschikt op zender nummer.

Druk op de **F4** toets voor meerdere optie mogelijkheden zoals:

• Een satelliet selecteren met de optie Satelliet die ervoor zorgt dat enkel de diensten van de betreffende satelliet in de lijst worden opgenomen.

- Een tuner selecteren met de optie Andere tuner ingang, waardoor enkel de diensten van de betreffende tuner in de lijst worden opgenomen.
- Om door de diensten te bladeren die gegroepeerd zijn per leverancier, activeert u de optie Toon Provider. U kunt een dienstleverancier beschouwen als een transponder.
- Om de naam van een dienst te wijzigen, selecteert u de instructie Hernoemen. Er verschijnt dan een toetsenbord waarmee u een naam kunt invoeren.
- Om te vermijden dat andere familieleden een bepaalde dienst bekijken, stelt u de optie Blokkeren in op Geblokkeerd. U moet een pincode ingeven wanneer u een geblokkeerde dienst wil bekijken of deblokkeren.
- Om een bestaande dienst te verwijderen, selecteert u de instructie Wissen. Er verschijnt vervolgens een bevestigingsvenster. Zodra u bevestigt met Ja, wordt de dienst verwijderd. Indien u de dienst dan opnieuw wil toevoegen aan de lijst, moet u opnieuw een dienstopzoeking uitvoeren. Voor meer informatie over dienstopzoekingen, zie § 4.1.4.
- Een dienst op te nemen in de favorietenlijst doet u met de instructie Voeg toe. De favorietenlijst wordt dan geopend. Zodra u een groep hebt geselecteerd, wordt de dienst hieraan toegevoegd.
- Met de optie Sorteren kunt u de dienstenlijst ook als volgt rangschikken:

Standaard op service nummer Alfabetisch op service name Satelliet bij satelliet Ongecodeerd van ongecodeerde naar gecodeerde services Gecodeerd van gecodeerde naar ongecodeerde services Provider op service provider naam FAV–Alles van favorietenservices naar algemene services

5.2.1 Een favoriet bekijken

Om naar een service te kijken, kunt u er een selecteren in de favorieten- of in de dienstenlijst.



Om uw favorietenlijst op te roepen, drukt u op de (FAV) toets. Er verschijnt dan een lijst met favorietengroepen. Wanneer u de selectiebalk op en neer beweegt in de groepenlijst, worden de favorieten services weergegeven van de groep waarop de selectiebalk staat.

Om de favorieten groep verder te bewerken zie § 6.2.

Om een favorietengroep of een service te selecteren, drukt u op de \blacktriangleright toets. Nu wordt de selectiebalk in de favorietenlijst geactiveerd. Wanneer u een favoriet selecteert door te drukken op de OK toets, wordt deze service/zender weergegeven. Om een andere favorieten groep te selecteren, drukt u op de \triangleleft toets. De selectiebalk van de groepenlijst wordt dan geactiveerd.

Indien u overschakelt op een andere service nadat u een favoriet heeft geselecteerd, zal dit ook een favoriet zijn uit de geselecteerde groep. De digitale ontvanger laat u weten welke groep u hebt geselecteerd en geeft dit telkens wanneer u overschakelt naar een andere service, bovenaan rechts op het scherm de naam ervan weer. Indien gewenst kunt u alle diensten selecteren. Selecteer hiervoor Alle zenders in de favorietenlijst. U kunt natuurlijk een favorieten groep of een service verwijderen of toevoegen. Om een actuele service toe te voegen aan een favorieten groep, selecteer de gewenste favorieten groep en druk op **F3**. De service wordt nu opgenomen in de geselecteerde favorieten groep. Om een favorieten groep toe te voegen druk op **F2**. Om een service of favorieten groep te verwijderen druk op **F4**.

5.2.2 Programma-informatie oproepen

Een druk op de *i* toets opent een informatievenster waarin u het volgende kunt vinden:



- Service nummer
- Service naam
- satelliet
- Ontvangende tuner
- Transpondergegevens
- Signaalniveau en -kwaliteit
- Naam van programma
- Programma categorie
- Programma beschrijving
- Duur van de uitzending
- Huidige tijd

Bovendien kunt u ook de volgende symbolen aantreffen:

- Het ondertitelsymbool _, indien ondertitels beschikbaar zijn voor het huidige programma.
- Het teletekstsymbool ≡, indien teletekst beschikbaar is bij een bepaald programma.
- Het slot 🕽, indien de huidige dienst geblokkeerd is.
- Het dollarteken **\$**, indien de huidige dienst een betaaldienst is.
- Het multifeedsymbool , indien het huidige programma beschikbaar is in multifeed.

Door nogmaals op de i toets te drukken, krijgt u gedetailleerde informatie over het huidige programma te zien. Als een EPG beschikbaar is voor de geselecteerde service, kunt u de programma informatie van het volgende programma op vragen door op de \blacktriangleleft of \blacktriangleright te drukken. Om het geluidsvolume te regelen druk nogmaals op \blacktriangleleft of \blacktriangleright tot dat de geluidsdisplay in het beeld verschijnt. Wilt u informatiebalk laten verdwijnen, toets <u>EXIT</u>.

5.2.3 Een audiospoor selecteren

Sommige programma's beschikken over meerdere audio kanalen in verschillende talen. Met een druk op de 🐨 toets worden alle beschikbare geluidskanalen weer gegeven. Indien echter een multi-feed service (meerdere audio kanalen) beschikbaar is, verschijnt eerst een lijst met daarin de beschikbare audio kanalen. U moet nogmaals op de 🐨 toets drukken om een geluidskanaal te selecteren. Kies de gewenste taal uit de lijst. Verder kunt u, indien beschikbaar, kiezen tussen vier verschillende geluidsinstellingen nl: Stereo, Mono, Links of Rechts. Als er een multi-feed service actief is wordt dit in informatiebalk aangegeven.

5.2.4 Ondertiteling

Sommige programma's zijn voorzien van ondertitels in een of meerdere talen. Wanneer u een informatiebox opent, ziet u een ondertitelsymbool (_) indien een of meerdere talen beschikbaar zijn. Indien ondertiteling beschikbaar is, kunt u een overzicht hiervan openen door te drukken op de (=) toets. Kies de gewenste taal uit de lijst.

5.2.5 Teletekst gebruiken

Sommige programma's worden samen met nuttige informatie zoals weer- en nieuwsberichten en beurskoersen via teletekst uitgezonden. Normaal gezien werken alle tv-toestellen met teletekst. Toch zijn er ook toestellen die hier niet mee zijn uitgerust. Zelfs als uw tv-toestel niet met teletekst is uitgerust, kunt u het nog steeds raadplegen via de digitale ontvanger.

Wanneer u een informatiebalk geopend hebt, ziet u een teletekstsymbool () indien teletekst beschikbaar is. Druk op de toets om teletekst te openen. U kunt in teletekst inzoomen met de **F3** toets en de transparantie aanpassen met de **F4** toets. Om teletekst te sluiten, drukt u op **EXIT**.

Bij programma's wordt extra nuttige informatie zoals weer- en nieuwsberichten, beurskoersen, enz via teletekst uitgezonden. De meest tv-toestellen werken ondersteunen teletekst. Toch zijn er nog toestellen die dit niet doen. Zelfs als uw tv-toestel geen teletekst ondersteunt, kunt u het toch raadplegen via de digitale ontvanger. Wanneer u de informatiebalk geopend hebt, ziet u een teletekstsymbool (E) indien teletekst beschikbaar is. Druk op de (E) toets om teletekst te openen. U kunt op teletekst inzoomen door op de F3 toets te drukken. De transparantie kunt aanpassen door op de F4 toets te drukken. Om teletekst te sluiten, drukt u op EXIT.

5.3 Een elektronische programmagids openen

De Elektronische Programmagids (EPG) wordt toegepast in digitale ontvangers. De EPG maakt een overzicht van de huidige en geplande programma's. Dit doet de ontvanger voor elke service/zender. De EPG maakt korte samenvatting of commentaar per programma beschikbaar. Deze informatie moet wel door de zender worden meegestuurd.



Door op de <u>GUIDE</u> toets te drukken, opent u een elektronische programmagids waarin u de volgende gegevens vindt:

- Geplande programma's
- Programmabeschrijving
- Datum van uitzending
- Duur van de uitzending

Voor gedetailleerde informatie over een bepaald programma, plaatst u de selectiebalk op het gewenste programma met behulp van de \blacktriangle of \triangledown en drukt u op (i).

Het afstemmen op een andere service doet u met de \blacktriangleleft of \blacktriangleright toets.

Om een elektronische programmagids te openen voor radiouitzendingen, drukt u op de het toets. Om terug te keren, drukt u nogmaals op de het toets.

Een druk op de 🖪 toets opent de elektronische programmagids voor elke dienst. Om terug te keren, drukt u nogmaals op de 🛐 toets.

U kunt de timer gebruiken om een bepaald programma op te nemen op basis van de elektronische programmagids. Voor meer informatie, zie §7.1.3.

5.4 Een multifeeddienst selecteren

Een aantal zenders bieden eenzelfde programma op verschillende services aan, maar op verschillende tijdstippen. Dat noemen wij een multi-feed service.

Wanneer u een informatiebalk geopend hebt, is een multifeedsymbool () zichtbaar indien multifeed beschikbaar is. Om een multifeeddienst te selecteren, drukt u op de () toets. Er verschijnt dan een overzicht van de beschikbare multifeeddiensten. Kies de gewenste multifeeddienst uit de lijst om deze weer te geven. Vervolgens moet u nogmaals op de (1) toets drukken om een geluidsspoor te selecteren.

5.5 Kijken met tijdverschuiving

Tijdens het kijken naar een programma, kunt u het terugspoelen en opnieuw bekijken, alsof het ging om een opname. Deze functie wordt tijdverschuiving genoemd. Wanneer u tijdverschuiving gebruikt tijdens een programma, wordt het programma in feite tijdelijk opgenomen.



Om de tijdverschuivingsfunctie te gebruiken, moet de Tijdverschuiving optie ingesteld staan op Aan. Voor meer info over Tijdverschuiving, zie § 3.6.

De tijdverschuivingsfunctie werkt als volgt:

- Druk op de → toets; de tijdverschuiving begint en een voortgangsbalk verschijnt. De voortgangsbalk heeft twee indicatoren: de ene geeft de opnamepositie aan, de andere de afspeelpositie. Zolang deze balk zichtbaar is, kunt u het programma vooruit- of terugspoelen. Door op → te drukken roept u de voortgangsbalk op of doet u hem weer verdwijnen.
- 2. Om de gewenste afspeelpositie te vinden, houdt u de 📂 of < toets ingedrukt tot u de juiste plaats hebt gevonden.
- 3. Een druk op de 🛃 toets spoelt het programma met 20 seconden terug.

4. Om de tijdverschuivingsfunctie af te sluiten, roept u de voortgangsbalk op met de → toets en drukt u vervolgens op de ■ toets.

Hoofdstuk 6

Dienstenlijsten

6.1 Zender lijst bewerken

Wanneer u een dienstopzoeking hebt uitgevoerd, beschikt u over een dienstenlijst. U kunt de namen van de diensten in de lijst herbenoemen, verplaatsen, op slot doen of verwijderen.



Om uw dienstenlijst te wijzigen, selecteert u Organiseer Svc/Fav > Zenders sorteren, waarna een dienstenlijst verschijnt die u kunt bewerken.

Om de lijst te bewerken, plaatst u de selectiebalk op het gewenste commando in de lijst met bewerkingen in de linkerkolom en drukt u op de OK toets. De selectiebalk van de dienstenlijst in de rechterkolom wordt actief; zo kunt u een dienst selecteren om de gekozen bewerking uit te voeren. Om een tweede bewerking te kiezen na uitvoering van de eerste, drukt u op de toets; de selectiebalk in de lijst met bewerkingen wordt actief. Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de selectiebalk van de volgende kolom actief.

Om de radiolijst te bewerken, drukt u op de \bigcirc toets. De radiodiensten verschijnen vervolgens in de dienstenlijst. Om na alle bewerkingen terug te keren naar de televisiedienstenlijst drukt u nogmaals op de \bigcirc toets.

Om een dienst een nieuwe naam te geven, selecteert u de bewerking Hernoemen in de lijst van bewerkingen en selecteert u vervolgens de dienst in de dienstenlijst waarvan u de naam wil wijzigen. Er verschijnt een toetsenbord op het scherm. Voor informatie over het gebruik van dit toetsenbord, zie § 6.2.

Bij digitale zenders hebben diensten geen eigen dienstnummer, wat wel het geval is bij analoge signalen. Diensten krijgen enkel een dienstnummer toegekend om ervoor te zorgen dat ze kunnen gevonden worden met een dienstopzoeking. U kunt het nummer van een dienst dus wijzigen. Wanneer u een dienstnaam verplaatst, kent u een nieuw dienstnummer toe. Om een dienstnaam te verplaatsen, selecteert u de bewerking Verplaatsen in de lijst met bewerkingen en vervolgens de dienst die u wenst te verplaatsen. De geselecteerde naam wordt donker. Verplaats hem naar de gewenste positie en druk op de OK toets. Het dienstnummer verandert in functie van de verplaatsing.

U kunt een aantal diensten op slot doen om te vermijden dat kinderen hiernaar kijken. Om een dienst op slot te doen, selecteert u Blokkeren in de lijst met bewerkingen en vervolgens de dienst die u op slot wenst te doen. Er verschijnt vervolgens een slot **O**, op de dienst in kwestie. Telkens wanneer iemand wenst te kijken naar de geblokkeerde dienst, moet deze het persoonlijke identificatienummer invoeren dat werd ingesteld in het menu Pin-code wijzigen. Informatie over het vastleggen van een persoonlijk identificatienummer, zie § 3.4. Door te drukken op de OK toets op een geblokkeerde dienst in de dienstenlijst neemt u het slot weg.

Om een dienst te verwijderen, selecteert u Wissen in de lijst met bewerkingen en vervolgens de dienst die u wil verwijderen. U kunt meerdere diensten selecteren om ze te verwijderen. Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, drukt u op de EXIT knop, waarna u om bevestiging gevraagd wordt. Zodra u Ja antwoordt, worden de geselecteerde diensten verwijderd. Om het verwijderen van de diensten ongedaan te maken, voert u opnieuw een dienstopzoeking uit.

Wanneer u de bewerking Sortereneren kiest uit de lijst met bewerkingen, verschijnt een lijst met opties. U kunt de dienstenlijst als volgt sorteren:

Standaard op dienstnummer Alfabetisch op dienstnaam Satelliet op satelliet Ongecodeerd van gratis naar betalende diensten Gecodeerd van betalende naar gratis diensten Provider op dienstleverancier FAV–Alles van favoriete diensten naar gewone diensten.

6.2 Favorietenlijst bewerken

U kunt uw eigen lijst met favoriete diensten samenstellen. Selecteer het menu Organiseer Svc/Fav > Favorieten sorteren om uw favorietenlijst te bewerken; er verschijnt dan een favorietenlijst die kan bewerkt worden.

Favorieten	Favoriete zenders	TV Zenderlijst
Nieuws 🗲	63 MACAU1	118 CH5 NTSC
Film	16 Abu Dhabi TV	119 CH6 HONGKONG
Muziek	17 Oman TV	120 CH7 FEEDS
Sport	18 KUWAIT	121 CH8 MGM
Nieuw		122 BBC ASIA
		123 EWTN
		124 VC16 ADHOC
		125 The Golf channel
	merolet, sammen	21 USURUS AUMINIMUSCII

U vindt een groepslijst in de linkerkolom, een favorietenlijst in de middelste kolom en een dienstenlijst in de rechterkolom.

U kunt als volgt een favoriet toevoegen:

- 1. Plaats de selectiebalk op de gewenste groep van de groepslijst en druk op de OK toets.
- 2. U kunt nu de selectiebalk in de dienstenlijst bewegen. Plaats de selectiebalk op de gewenste dienst en druk op de OK toets.
- 3. De geselecteerde dienst wordt dan aan de favorietenlijst toegevoegd. U kunt meerdere diensten selecteren om ze toe te voegen.
- 4. Druk op de 🖪 toets om een andere groep te selecteren. Telkens wanneer u op de 🛐 toets drukt, wordt de selectiebalk van de volgende kolom actief.

U kunt tot 30 groepen toevoegen. Selecteer Nieuw in de groepenlijst om een groep toe te voegen; er verschijnt een toetsenbord op uw scherm.



U kunt de selectiebalk horizontaal bewegen met de ◀ en ► toetsen en vertikaal met de ▲ en ▼ toetsen. Wanneer u op de OK toets drukt met de selectiebalk op een knop, wordt de overeenkomstige letter getypt.

Om cijfers of kleine letters te typen, selecteert u de Volgendknop. Om een letter te wissen, plaatst u de cursor op de betreffende letter in de invoerregel en selecteert u de Wis knop. U moet de Opslaan knop selecteren om de naam op te slaan. Zoniet wordt de naam niet bewaard wanneer u op de (EXIT) toets drukt.

Om een groep een nieuwe naam te geven, plaatst u de selectiebalk op de betreffende groepsnaam en drukt u op de **2** toets. Opnieuw verschijnt het toetsenbord op uw scherm.

Om een groep te verwijderen, plaatst u de selectiebalk op de betreffende groep en drukt u op de **F3** toets. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Het geselecteerde bestand wordt verwijderd wanneer u Ja antwoordt.

Op dezelfde manier kunt u een favoriet verwijderen uit de favorietenlijst met behulp van de OK toets.

Om radiodiensten toe te voegen, drukt u op de 🖾 toets. De radiodiensten worden dan in de dienstenlijst opgenomen. Om de televisiedienstenlijst opnieuw op te roepen vanin de radiolijst, drukt u nogmaals op de 🖾 toets.

Met een favorietenlijst kunt u uw favoriete diensten makkelijker selecteren. Zie § 5.2 voor verdere informatie.

6.3 De gegevens van de ontvanger doorsturen

Een digitale ontvanger bevat de volgende gegevens:

- Dienstenlijst
- Favorietenlijst
- Voorkeursinstellingen

U kunt gegevens van een digitale ontvanger overzetten op een andere digitale ontvanger van hetzelfde type met behulp van een RS-232 kabel. Volg de volgende stappen om gegevens van een ontvanger over te zetten:



- 1. Verbind de RS-232 poorten van de digitale ontvangers met elkaar met behulp van een RS-232 kabel.
- 2. Schakel ze beide in.
- Selecteer Installatie > Overdragen Firmware > Instellingen overdragen naar IRD.
- 4. Zet de ontvanger na overdracht uit en op nieuw aan

Hoofdstuk 7

Opnemen en weergeven

Met een tuner van de digitale ontvanger kunt u een dienst opnemen en tegelijkertijd naar een andere dienst kijken, indien beide diensten geleverd worden via dezelfde transponder. De TF 7700 HD PVR/TF 7710 HD PVR digitale ontvanger beschikt over twee tuners, zodat u de volgende dingen kunt doen:

- U kunt twee verschillende diensten opnemen of twee verschillende diensten bekijken. Dit is enkel mogelijk indien twee of meer diensten via dezelfde transponder en de andere diensten via een andere transponder geleverd worden. U kunt twee diensten tegelijkertijd bekijken met de beeld-in-beeld functie.
- U kunt twee verschillende diensten opnemen en een van hen ook bekijken met de tijdverschuivingsfunctie. Voor gedetailleerde informatie over de tijdverschuivingsfunctie, zie § 5.5.
- U kunt twee verschillende diensten opnemen en een bestand dat nog aan het opnemen is weergeven.

7.1 Een programma opnemen



Zodra de opname begint, verschijnt gedurende enkele seconden in de rechterbovenhoek van het scherm het hier afgebeelde opnamesymbool. Wanneer u naar een andere dienst kijkt dan diegene die wordt opgenomen, staat een cijfer in het midden van het symbool; dit geeft aan dat de opname begonnen is. De buitenste cirkel van het opnamesymbool geeft de voortgang aan.

Opmerking

Wanneer een opname klaar is, is het mogelijk dat deze niet wordt opgeslagen indien de opnametijd minder dan 1 minuut bedraagt.

Onmiddellijk opnemen met de afstandsbediening 7.1.1

Om een programma waarnaar u aan het kijken bent, op te nemen, duwt u op 🕒.

Om de opname te pauzeren, drukt u op de 🕛 toets. Om de opname weer verder te zetten, drukt u nogmaals op 💷.

	ide opname	
Opnameduur		2Uur OMin
Na het huidige programma		dummyEventName
Na het volgende programm		Niet beschikbaar
	OK	

Wanneer u tijdens een opname drukt op •, verschijnt een opnamecontrolevenster zoals hier afgebeeld wordt. Daar kunt u ingeven wanneer de opname moet stoppen.

Een opname zal stopgezet worden wanneer de tijd die werd ingesteld bij de parameter Opnameduur verstreken is. Indien informatie over komende uitzendingen via de elektronische programmagids wordt gegeven, zijn normaal gezien de opties Na het huidige programma en Na het volgende programma beschikbaar. Wanneer u de optie Na het huidige programma selecteert, wordt de huidige opname stopgezet zodra het huidige programma is afgelopen. Hetzelfde geldt voor de optie Na het volgende programma: de huidige opname wordt gestopt zodra het volgende programma is afgelopen.

Wanneer u Pauze opname selecteert wordt de opname gepauzeerd. Wanneer u nogmaals op de • toets drukt om het opnamecontrolevenster te openen, is de optie Opname continueren beschikbaar. Door de optie Opname continueren te selecteren, herneemt u de opname.



Om de opname te stoppen, drukt u op de 🔳 toets.

Er verschijnt dan een bevestigingsvenster zoals in deze figuur; daar vindt u informatie over de programma's die momenteel worden opgenomen. Selecteer een programma dat u wil stopzetten.

Als de opname is begonnen, kunt u tijdens de opname overschakelen op en kijken naar eender welke dienst. Om nog een bijkomende dienst op te nemen, zapt u naar de dienst in kwestie en drukt u op de • toets.

Zodra een opname is begonnen, wordt deze opgenomen in de opnamelijst, zelfs al is ze nog niet klaar. De naam van het opnamebestand bestaat uit de naam van de dienst en een nummer. Om de opnamelijst te openen, drukt u op de b toets. Voor gedetailleerde informatie over de opnamelijst, zie § 7.2.

7.1.2 Opnemen met de timer

U kunt ervoor zorgen dat een programma op een bepaald tijdstip wordt opgenomen. Zelfs als de digitale ontvanger is uitgeschakeld, wordt deze automatisch geactiveerd en begint de opname op het geprogrammeerde tijdstip. De digitale ontvanger wordt opnieuw in standby gezet na de opname.

Opnemen	•	Aar
Туре	•	
Satelliet	OK	
	OK	123. EWTN
Modus	•	Eenmalig
Datum		11/06/2008-woe
Starttijd		04:24 (-3/+5)
Opnameduur		
Bestandsnaam	OK	

Om een opname met de timer te programmeren, opent u het menu Tijdr Instellingen. De timerlijst wordt dan geopend.

Om een nieuwe opdracht te programmeren in de timer, drukt u op de fil toets; er verschijnt dan een venster waarin u de timer kunt instellen.

Om een programma op te nemen, dient u de optie Opnemenin te stellen op Aan. Indien deze optie is ingesteld op Uit, wordt de digitale ontvanger op een bepaald tijdstip ingeschakeld, maar wordt niets opgenomen. Zo kunt u bijvoorbeeld een programma opnemen met uw videorecorder.

Als u een audioprogramma wenst op te nemen, moet u de optie Type instellen op Radio. Stel ze anders in op TV.

Stel de Satelliet parameter in op de satelliet die het gewenste programma uitzendt. Door te drukken op de OK toets in deze parameter, opent u de satellietlijst; selecteer hierin de gewenste satelliet. Stel de optie Andere tuner ingang Select in op de tuner die gebruikt wordt voor het opnemen van het programma.

Stel de parameter Wekzender in op de dienst die het programma uitzendt dat u wil opnemen. Door te drukken op de OKtoets in deze parameter, opent u een dienstenlijst; selecteer hierin de gewenste dienst.

Er zijn 5 timermodi:

Eenmalig betekent net wat het zegt:'een keer'.

Dagelijks betekent net wat het zegt: 'elke dag'.

Leder Weekend betekent 'elke zaterdag en zondag'.

Wekelijks betekent 'een keer per week'.

Maandag Vrijdag betekent 'elke week van maandag tot vrijdag'.

Indien uw favoriete programma wordt uitgezonden in het weekend en u elke aflevering wenst op te nemen , stelt u de optie Modus in op leder weekend .

Stel de Datum in op een dag waarop uw programma zal worden opgenomen. De notatie van de datum is *dag/maand/jaar-dag van de week*.

Stel de **Starttijd** parameter in op een tijdstip waarop uw programma zal worden opgenomen. U kunt dit ingeven met behulp van de cijfertoetsen. De notatie van het tijdstip is *uren:minuten*.

Geef bij de parameter **Opnameduur** een tijdsduur op waarna de opname moet stoppen.

Door op OK te drukken bij de parameter Bestandsnaam verschijnt een toetsenbord op het scherm; hiermee kunt u een bestandsnaam ingeven voor uw geprogrammeerde opname. Indien u geen naam opgeeft, krijgt de opname dezelfde naam als de dienst. Voor informatie over het gebruik van dit toetsenbord, zie § 6.2.

Om de programmering met de timer te bevestigen, moet u op OK drukken. Anders wordt de opdracht niet bewaard.

U kunt een geprogrammeerde opdracht in de timerlijst bewerken of verwijderen. Om een geprogrammeerde opdracht te verwijderen, plaatst u de selectiebalk op de betreffende opdracht en drukt u op de 🔁 toets. Om een geprogrammeerde opdracht te wijzigen, plaatst u de selectiebalk op de betreffende opdracht en drukt u op de OK toets. Er verschijnt een venster waarin u de instellingen van de timeropdracht kunt wijzigen.

Programma gids 04:10, 11/06/2008 (wee) 12 BC ASM 0:10, 11/06/2008 (wee) 0000 - 23:51 07/05 (wee) furmity-centitaine 000 - 23:51 07/05 (wee) furmity-centitaine

7.1.3 Opnemen met de elektronische programmagids

Indien de dienst die u wenst op te nemen beschikt over een goede elektronische programmagids, kunt u de timer als volgt programmeren om een programma op te nemen:

- 1. Ga naar de dienst die u wil opnemen.
- Druk op de GUIDE toets om de elektronische programmagids te openen.
- Selecteer een programma dat u wil opnemen. Wanneer u de OK toets een keer indrukt, verschijnt P naast de programmatitel. Wanneer u nogmaals drukt, verschijnt R. De eerste aanduiding betekent "inschakeling", de tweede betekent "opnemen".
- Deze geprogrammeerde opname staat op de timerlijst. Om deze geprogrammeerde opname te wijzigen, drukt u op de

 toets. Er verschijnt een venster waarin u de ingestelde timeropdrachten kunt aanpassen.
- 5. Om de markering weg te halen, drukt u nogmaals op de OK toets.

7.1.4 Opnemen bij tijdverschuiving

Terwijl u met de tijdverschuivingsfunctie naar een programma kijkt, moet u de volgende stappen volgen om het op te nemen:

1. Druk op → om de tijdverschuiving in te schakelen.

- Om de gewenste opnamepositie te vinden drukt u op de
 i of i toets.
- 3. Druk op om de opname te starten.
- 4. Druk op 🔳 om de tijdverschuiving in te schakelen.
- 5. Druk nogmaals op de 🔳 toets om de opname te stoppen.

Voor gedetailleerde informatie over de tijdverschuivingsfunctie, zie § 5.5.

7.1.5 Een betaaldienst opnemen

U kunt programma's van een betaaldienst opnemen zonder smartcard. U hebt de smartcard echter wel nodig om de opgenomen programma's te bekijken, aangezien deze gecodeerd zijn. Wij raden u dan ook aan ze op te nemen met de smartcard, zodat ze al gedecodeerd zijn. In dat geval kunt u ze achteraf bekijken zonder smartcard, net zoals gratis diensten.

Om een programma van een betaaldienst op te nemen in gedecodeerde vorm, moet u het volgende doen:

- 1. Ga naar het betaalprogramma dat u wil opnemen.
- 2. Zorg ervoor dat de smartcard aan de voorkant van de digitale ontvanger in de CAS sleuf zit.
- 3. Start de opname.
- Schakel niet over op een andere dienst en gebruik ook de tijdverschuivingsfunctie niet zolang het programma loopt.

Opmerking

Indien u afstemt op een andere dienst of de tijdverschuivingsfunctie hebt gebruikt tijdens de opname van een betaalprogramma, wordt de opname niet gedecodeerd. Zelfs voor een gedeeltelijk gedecodeerde opname hebt u de smartcard nodig om ze te bekijken.

7.2 Bestandslijst



Wanneer u een programma opneemt, wordt dat opgeslagen als een bestand op de ingebouwde harde schijf van de digitale ontvanger. U kunt om het even welk opnamebestand kiezen uit de opnamelijst om ernaar te kijken.

Om de opnamelijst te openen, drukt u op de 🔳 toets.

In een bestandslijst bestaat een bestandvermelding uit: bestandsnummer, bestandsnaam, opnametijd, bestandsgrootte, enz.

U kunt een bestand uit de bestandslijst weergeven, verplaatsen, verwijderen, herbenoemen en op slot doen. U kunt de bestandsnamen ook sorteren op naam, opnametijd of bestandsgrootte. Bovendien kunt u ook een nieuwe map maken.

Een nieuwe map maken

Druk op [2] om een nieuwe map te maken. Er wordt een nieuwe map met de naam GROUP # gecreeerd. Net zoals bestanden uit de lijst kunt u mappen een nieuwe naam geven.

Een bestand naar een andere map verplaatsen

Om een bestand naar een andere map te verplaatsen, plaatst u de selectiebalk op het bestand in kwestie en drukt u op de F3 toets. Er verschijnt een lijst van mappen. Zodra u een map kiest uit de lijst, wordt het bestand naar die map verplaatst.

Een bestand verwijderen

Om een bestand te verwijderen, plaatst u de selectiebalk op het bestand en kwestie en drukt u op de 🖼 toets. Er verschijnt een

bevestigingsvenster. Het geselecteerde bestand wordt verwijderd wanneer u Ja antwoordt.

Bestanden sorteren

Volg de volgende stappen om bestanden te sorteren:

- 1. Plaats de selectiebalk op het gewenste bestand.
- 2. Druk op de **F4** toets om een lijst met opties te openen.
- Stel de optie Sorterenerening in op Alfabetisch, Tijd of Omvang.
- 4. Druk op de EXIT toets.
- 5. De bestanden worden gerangschikt volgens uw instelling.

Een bestand herbenoemen

Volg de volgende stappen om een bestand te herbenoemen:

- 1. Plaats de selectiebalk op het gewenste bestand.
- 2. Druk op de **F4** toets om een lijst met opties te openen.
- 3. Open het menu Hernoemenom een toetsenbord op uw scherm te openen.
- 4. Vul met het toetsenbord een bestandsnaam in en sla hem op. Voor informatie over het gebruik van dit toetsenbord, zie § 6.2.
- 5. De bestandsnaam werd gewijzigd.

Op dezelfde manier kunt u de naam van een map wijzigen.

Een opname op slot doen

Volg de volgende stappen om een bestand op slot te doen:

- 1. Plaats de selectiebalk op het gewenste bestand.
- 2. Druk op de **F4** toets om een lijst met opties te openen.

- 3. Om het bestand op slot te doen, moet u de Blokkeren optie instellen op Geblokkeerd.
- Om het bestand te deblokkeren, moet u de optie Blokkeren instellen op Openen.
- 5. Druk op de EXIT toets.
- 6. Er verschijnt een slot 🕽 🖛 naast het bestand.

Wanneer u op de OK toets drukt om een geblokkeerd bestand af te spelen, moet u het persoonlijke identificatienummer van het Kinderslot menu ingeven. Meer informatie over het Kinderslot menu, zie § 3.4.

7.3 Een opname weergeven

Wanneer u een programma opneemt, worden alle dienstkenmerken onveranderd opgenomen. Wanneer u dus een opgenomen bestand afspeelt, kunt u genieten van het geluid, de ondertitels en teletekst, indien deze beschikbaar zijn.

U kunt een opname als volgt weergeven:

- 1. Druk op de 🔳 toets om de opnamelijst te openen.
- 2. Plaats de selectiebalk op het bestand dat u wil afspelen.
- 3. Druk op OK om de weergave te starten.
- 4. Om de weergave te stoppen, drukt u op 🔳.

Zodra de weergave begint, verschijnt gedurende enkele seconden in de rechterbovenhoek van het scherm het hier afgebeelde weergavesymbool. De buitenste cirkel van het weergavesymbool geeft de voortgang aan.

Tijdens de weergave kunt u ook nog de volgende functies gebruiken:

- Om gedetailleerde informatie op te roepen over een opname die wordt weergegeven, drukt u op de *i* toets om een informatiebalk te openen. De informatiebalk bevat de bestandsnaam, gegevens over de uitzender, dienstinformatie, de duur, enz.
- Om een weergave op pauze te zetten, drukt u op . Om de weergave weer verder te laten gaan, drukt u op .
- Om de juiste plaats te vinden voor de weergave, houdt u de De of Toets ingedrukt tot u de juiste plaats hebt gevonden.
- Om de huidige vordering van de weergave te zien, drukt u op de
 → toets; er verschijnt dan een voortgangsbalk. Om de voortgangsbalk te verbergen, drukt u nogmaals op →.

Wanneer de voortgangsbalk verborgen is, kunt u een percentage ingeven met behulp van de cijfertoetsen om naar een bepaalde weergavepositie te gaan.

7.3.1 Weergave in slowmotion

Voor een weergave in slowmotion drukt u op de [*] toets tijdens de gewone weergave. Wanneer u op de [*] toets drukt, verandert de weergavesnelheid in 3 stappen: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ en $\frac{1}{8}$. Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op [*].

7.3.2 Versnelde weergave

Voor een versnelde weergave drukt u op de → toets tijdens de gewone weergave. Wanneer u op de → toets drukt, verandert de weergavesnelheid in 3 stappen: 2, 4 en 6 maal versneld. Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op →.

De versnelde weergave werkt bij deze digitale ontvanger niet alleen voorwaarts maar ook achterwaarts. Voor een achterwaartse versnelde weergave, drukt u op de < toets. Wanneer u op de < toets drukt, verandert de weergavesnelheid in 3 stappen: 1, 2 en 3 maal versneld. Om terug te keren naar een voorwaartse weergave, drukt u op de 🕞 toets.

7.3.3 Opnamen in blokken weergeven

De digitale ontvanger kan verschillende opnamen in blokken weergeven. Volg de volgende stappen om deze functie te gebruiken:

- 1. Druk op de 🗐 toets om de opnamelijst te openen.
- 2. Selecteer de bestanden die u wil afspelen met de **[1]** toets.
- 3. Wanneer een bestand geselecteerd wordt, krijgt het een nummer.
- 4. Druk op de OK toets om de weergave te starten nadat u alle bestanden hebt geselecteerd.
- 5. De geselecteerde opnamen worden weergegeven in de volgorde van hun nummer.

7.3.4 Een bladwijzer toevoegen



U kunt een bladwijzer toevoegen op een bepaald moment van de weergave met behulp van de 20 toets en naar deze positie gaan met de 30 toets. U kunt maximum 64 bladwijzers aanbrengen. Bladwijzers worden samen met de opname opgeslagen, zodat u ze later nog kunt gebruiken. Volg de volgende stappen om deze functie te gebruiken:

1. Start de weergave van een opname naar keuze.

- Om een bladwijzer toe te voegen, drukt u op de 2 toets op de gewenste plaats.
- Om naar een volgende bladwijzer te gaan, drukt u op de F3 toets.
- Om een bladwijzer te verwijderen, gaat u naar de bladwijzer in kwestie en drukt u op de 2 toets.

Wanneer geen bladwijzers zijn aangebracht, brengt een druk op de **F3** toets u 30 seconden verder.

7.3.5 Een opname herhaaldelijk weergeven

De digitale ontvanger kan een opname herhaaldelijk weergeven, helemaal of gedeeltelijk.

Om een volledige opname herhaaldelijk weer te geven, drukt u op de 🖼 toets wanneer de voortgangsbalk verborgen is. Er verschijnt een informatiebalk met een herhaalsymbool (*). Om de herhaalde weergave te stoppen, drukt u nogmaals op 🖽.

Om een gedeelte van een opname herhaaldelijk weer te geven, moet u het volgende doen:

- 1. Start de weergave van een opname naar keuze.
- 2. Druk op de 🕑 toets om een voortgangsbalk op te roepen.
- 3. Zoek een eindpositie van een sequentie die u vastlegt met de 🕨 of < toets.
- 4. Wanneer u op de 🖼 toets drukt op deze positie begint het punt te knipperen.
- 5. Bepaal de beginpositie.
- Druk nogmaals op (MK) wanneer u op de positie staat; de sequentie wordt groen en wordt herhaaldelijk weergegeven.
- 7. Druk op de 🕑 toets om de voortgangsbalk te verbergen.
8. Om de sequentie te annuleren, drukt u op 🖼 wanneer de voortgangsbalk zichtbaar is.

7.3.6 Een gecodeerde opname weergeven

Indien u een programma van een betaaldienst hebt opgenomen met de smartcard, kunt u ernaar kijken zoals naar gelijk welke andere gratis dienst. Zoniet hebt u de smartcard nodig voor de betaaldienst wanneer u de opname wil weergeven, aangezien de opname gecodeerd is.

In de opnamelijst betekent een groen **\$** teken dat het bestand volledig gedecodeerd is opgenomen. Een geelgroen **\$** betekent dat het bestand gedeeltelijk gedecodeerd is en een geel **\$** betekent dat het bestand helemaal gecodeerd is gebleven.

Zie § 7.1.5 voor meer gedetailleerde informatie over hoe u een programma van een betaaldienst kunt opnemen.

7.4 Een MP3 afspelen

Om MP3-bestanden af te spelen met de digitale ontvanger, moet u MP3-bestanden van uw pc overzetten op de digitale ontvanger.

Volg de volgende stappen om een MP3-bestand af te spelen:

- 1. Druk op 🗐 en vervolgens op (**) of (**) om de MP3-lijst op te roepen.
- Plaats de selectiebalk op het bestand dat u wil afspelen. Indien u meerdere bestanden wenst af te spelen, kunt u deze selecteren met de <a>[F1] toets.
- 3. Druk op de OK toets om de bestanden af te spelen.
- 4. Om gedetailleerde informatie op te roepen over een MP3bestand dat wordt afgespeeld, drukt u op *i*; er verschijnt dan een informatiebalk. De informatiebalk bevat de bestandsnaam, het album, de artiest, de duur enz.

5. Om het afspelen te stoppen, drukt u op **•**.

Wanneer een MP3-bestand wordt afgespeeld, activeert een druk op de M de herhaalmodus en het symbool hiervan verschijnt in de informatiebalk. - - geeft aan dat het huidige MP3-bestand herhaaldelijk zal worden afgespeeld. - geeft aan dat alle geselecteerde MP3-bestanden herhaaldelijk om beurten worden afgespeeld.

Om alle MP3-bestanden van een submap af te spelen, moet u de bewuste map selecteren en op de \bigcirc toets drukken.

7.5 Harde schijf formatteren

Om de harde schijf van de digitale ontvanger te formatteren, selecteert u Installatie > Formateer harde schijf.

Wanneer u de harde schijf formatteert, verwijdert u definitief alle bestanden. Indien een nieuwe harde schijf wordt geinstalleerd, moet deze geformatteerd worden omdat het bestandensysteem van de digitale ontvanger verschilt van dat van een pc. U kunt de tijdverschuivings- en opnamefuncties niet gebruiken op een niet-geformatteerde harde schijf.

Hoofdstuk 8

Firmware updates en datatransfers

De digitale ontvanger werkt met praktische en stabiele firmware. Er kan wel nieuwe firmware worden vrijgegeven om de digitale ontvanger te verbeteren.

Systeem ID	23131
» Loader versie	L1.02
> Device versie	v2.0.10
» Firmware versie	TEST-HSCB 7.00.20
≫ Laatste update	Apr 21 2008

U kunt de meest recente updates voor de firmware vinden op de Topfield website op http:// www.i-topfield.com. U dient de firmware-informatie van uw digitale ontvanger na te gaan voor u nieuwe firmware downloadt. Om de huidige informatie van de digitale ontvanger na te gaan, selecteert u Informatie > Ontvangerstatus.

Opmerking

U kunt alleen de firmware-updates downloaden met het zelfde Systeem ID gelijk is aan uw digitale ontvanger. In alle andere gevallen zal de update mislukken.

8.1 Update met behulp van een USB geheugen stick

Met behulp van een USB geheugen stick kunt u de digitale ontvanger voorzien van nieuwe software/firmware. Om dit te doen voert u de volgende stappen uit.



- 1. Download the nieuwe software van de Topfield of Rebox website.
- 2. Kopieer de software naar de USB geheugen stick.
- 3. Plaats the USB geheugen stick in de USB poort van uw digitale ontvanger.
- Selecteer in het installatie > USB Firmware upgrade. Nu wordt de beschikbare firmware welke op de USB stick staat weergegeven.
- Selecteer de gewenste firmware en druk op OK. Tijden het installeren van de nieuwe firmware verschijnt een aftellende teller in beeld.
- Zodra de digitale ontvanger klaar is met het installeren van de nieuwe firmware verschijnt de volgende melding in beeld 'END'. Schakel nu de ontvanger uit en aan.

Opmerking

De USB geheugen stick moet FAT geformatteerd zijn omdat anders de USB geheugen stick niet wordt herkent. De digitale ontvanger kan alle normale karakters zoals letters en cijferherkennen. Een file aangeduid met lees tekens wordt niet door de digitale ontvanger herkent.

8.2 Van een computer via RS-232 poort

U kunt de nieuwe firmware van uw computer overzetten op uw digitale ontvanger via een RS-232 kabel. Hiervoor hebt u de *TFD-Down*nodig, een toepassing voor de overdracht van firmware die beschikbaar is op de Topfield website op http: //www.i-topfield.com.

Om firmware met deze methode te updaten, moet u de volgende stappen volgen:



- Download de nieuwe firmware die geschikt is voor uw digitale ontvanger op de website van Topfield .
- 2. Download de *TFD-Down* op de Topfield website.
- Sluit uw digitale ontvanger via een RS-232 kabel aan op de RS-232 poort van uw computer.
- 4. Schakel de digitale ontvanger in.
- 5. Voer de *TFD-Down* uit.

De TFD-Down werkt als volgt:

🔞 TFD DownLoad Manager	×
File Name D:\MyTask\TopfieldUp Fir	nd)
Download Port Setup	\bigcirc
Stop Exit	\bigcirc
Message TFD File Download Manager,	

- 1. Druk op de toets Find om een nieuw firmwarebestand te selecteren.
- 2. Druk op Download om de bestandsoverdracht te beginnen.
- 3. Druk op **Stop** om de bestandsoverdracht te stoppen.
- 4. De digitale ontvanger opnieuw opstarten

8.3 Van een andere digitale ontvanger via RS-232 poort

U kunt de nieuwe firmware vanop een digitale ontvanger overzetten op een andere digitale ontvanger met behulp van een RS-232 kabel.

Om firmware met deze methode te updaten, moet u de volgende stappen volgen:



- 1. Verbind de RS-232 poorten van de digitale ontvangers met elkaar met behulp van een RS-232 kabel.
- 2. Schakel ze beide in.
- Selecteer de menu's Installation > Overdragen Firmware > Firmware overdragen naar IRD.

8.4 De firmware updaten via OTA

U kunt nieuwe firmware bekomen van de zender die is aangeduid doorTopfield. Deze updatemethode wordt OTA (Over The Air) genoemd en is een standaard voor het versturen en ontvangen van applicatiegebonden informatie in een draadloos communicatiesysteem.



_

Satelliet	Astra (19.2°E)
Frequentie	12603 MHz
Symbol rate	22000 KS/s
Polariteit	Horizontaal
PID	347

Om firmware 'over the air' te updaten, selecteert u Installatie > OTA Firmware Upgrade.

Wanneer u de instructie Start selecteert begint de update van de firmware.

In de linkertabel vindt u informatie over de transponder die door Topfield is aangeduid voor de OTA update.

De informatie over de transponder voor de OTA update kan gewijzigd worden. U kunt de informatie vinden op de website van Topfield op http://www.i-topfield.com.

Index

16:9, 22 22 kHz, 30 4:3, 22

A/V Instellingen, 20 AC INPUT, 12 Advanced, 35 Alfabetisch, 40, 50, 62 Alle zenders, 41 Alleen CAS, 36 Alleen only, 36 Alles kopieeren, 36 Andere tuner ingang, 40 Andere tuner ingang 1, 29 Andere tuner ingang 1 to Tuner 2, 36 Andere tuner ingang 2, 29 Andere tuner ingang 2 to Tuner 1, 36 Andere tuner ingang Select, 29, 32, 33, 57 Astra, 73 AUDIO L/R, 12 Automatisch, 34 Beeldformaat, 22 Bestandsnaam, 58

bewerkingen, 48 Blokkeren, 40, 49, 63 breedbeeldtelevisie, 22

C band, 28 CAM, 7 CAS, 36

CI, 7

common interface, 7 Common Interface module, 8 Composite Video Baseband Signal, 20 Conditional Access Module, 7 CVBS, 20

Dagelijks, 58 Datum, 58 De Elektronische Programma Gids, 2 De PID, 35

dienstenlijst, 38 Digital Output, 24 Digital Satellite Equipment Control, 30 Digital Video Broadcasting, 1 DiSEqC, 30 DiSEqC 1.0, 30, 31 DiSEqC 1.1, 30, 31 DiSEqC 1.2 motor, 31 DiSEqC commandomodus, 32 DiSEqc1.3 Motor, 33 Doorlussen, 29 Download, 71 DVB, 1 DVB-S2 8PSK, 35 DVB-S2 QPSK, 35

Eenmalig, 58 EPG, 2, 44 euroconnector, 20

Fabrieksinstellingen, 37 FAV–Alles, 41, 50 Favorieten sorteren, 50 FEC, 35 Find, 71 Firmware overdragen naar IRD, 72 Formateer harde schijf, 68 Frequentie, 32, 34–36 FTA, 36 FTA + CAS, 36 FTA/Gecodeerd, 36

Ga naar, 32 Ga naar the position, 33 Geblokkeerd, 63 Gebruiker, 32 Gecodeerd, 40, 50 Geen blokkering, 26 Geluidsweergave, 23 Gescheiden, 29 GMT, 24 Greenwich Mean Time, 24

Handmatig, 35 HD MODE, 23 HDMI, 11, 14, 23 Hernoemen, 40, 49, 62

IF, 29 informatievenster, 42 Instellingen overdragen naar IRD, 53 intermediate frequency, 29

 K_u band, 28 Kanalen kopieren, 36 Kinderslot, 26, 63

LAN, 11 Leder Weekend, 58 Letter Box, 22 lijst met opties, 62

Links, 43

lijst van mappen, 61

LNB, 29 LNB 1 IN, 11, 13, 29, 30 LNB 1 OUT, 11, 13, 29 LNB 2 IN, 11, 13, 29, 30 LNB 2 OUT, 11, 13 LNB frequentie, 30 LNB instellingen, 29 LNB spanning, 30 Lokale tijd, 24, 25 Low Noise Block convertor, 29

Maandag Vrijdag, 58 Menu, 18 Menutransparantie, 27 Mijn Breedtegraad, 33 Mijn Lengtegraad, 33 Mini A, 31 Modus, 24, 25, 58 Mono, 43 mono, 23 Motorsturing, 32 multi-feed, 45

Na het huidige programma, 55, 56 Na het volgende programma, 55, 56 Nieuw, 51

Omvang, 62 ondertitels, **43** Ongecodeerd, 40, 50 Ontvangerstatus, 69 Openen, 63 Opname continueren, 56 Opnameduur, 55, 58 opnamelijst, 61 Opnemen, 57 Opslaan, 32 OTA, 73 OTA Firmware Upgrade, 73 Over The Air, 73

Packet Identifier, 35 Pauze opname, 56 persoonlijke identificatienummer, **26**, 63 PID, 35 Pilot, 35 PIN, 26 Pin-code wijzigen, 26 Polarisatie, 35 Positie van de infobalk, 27 Provider, 41, 50 Radio, 57 radiolijst, 49 RCA, 23 Rechts, 43 RGB, 20 RGB, 23 RS-232, 12, 53, 71, 72 S-VIDEO, 12, 15 S-Video, 20, 23 S/PDIF, 23 S/PDIF, 12, 16 Satelliet, 39, 40, 50, 57 satellietenlijst, 29 Satellietnaam, 29, 30, 32-36 Satellietpositie, 33 Satellite Master Antenna Television, 34 SCART, 20 SCART uitgang, 20, 21 Schermverhouding, 22 SMATV, 34 SMATV, 36 Sorteren, 40 Sortereneren, 50 Sorterenerening, 62 Standaard, 40, 50 standaardtelevisie, 22 Start, 73 Starttijd, 58 Stereo, 43 stereo, 23 Stop, 71 Super-Video, 20 Symbol rate, 35, 36 Systeem ID, 69 Systeeminstellingen, 27

Taalinstellingen, 18 teletekst, 43, 44 televisiedienstenlijst, 49, 52 TFD-Down. 71 Tijd, 62 Tijdinstellingen, 24, 26 Tijdr Instellingen, 57 tijdsnotatie, 25 Tijdsverschil, 24 Tijdverschuiving, 27, 46 tijdverschuiving, 46 timerlijst, 57 Toegangscontrole, 26 Toets, 5 toetsenbord, 51 Toon Provider, 40 Totale blok, 26 Transponder, 32, 34 TV. 12, 14, 57 Type, 57

Uitvullen, 22 Universal Satellite Automatic Location System, 32 USALS, 32 USALS Instelling, 33 USB, 70 USB Firmware upgrade, 70

VCR, 12, 16 VCR Scart Type, 21 Verbindingstype, 29 Verplaatsen, 33, 49 Verplaatsenment, 32 VIDEO, 12, 14 Voeg toe, 40 Volgend, 30 voortgangsbalk, 64

Wekelijks, 58 Wekzender, 57 Wijze van blokkeren, 26 Wissen, 40, 50

Y/Pb/Pr, 12

 $\begin{array}{l} \mbox{YPbPr, 23} \\ \mbox{YPbPr} \leftrightarrow \mbox{SCART, 12} \\ \mbox{YUV, 20} \end{array}$

Zenders sorteren, 48 Zenders zoeken, 34 Zoek modus, 34–36 Zoeken starten, 36 Zomer tijd, 25



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. **Dolby** en het 'dubbele d' symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Correcte verwijdering van dit product

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Bedrijven moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Topfield blijft de digitale ontvanger verbeteren die het onderwerp vormt van deze handleiding. Sommige beschrijvingen en illustraties van deze handleiding kunnen dan ook verschillen van de werkelijke digitale ontvanger.

Copyright © 2008, Topfield Co., Ltd. http://www.i-topfield.com Dutch version 110T-79253-204-1